

ATES HPS 30 Instrukcja obsługi hybrydowego systemu energetycznego



Niniejsze tłumaczenie dokumentu stanowi własność intelektualną MP Solar Group sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 56E w Rudzie Śląskiej, 41-706 NIP:6412532732. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione. Treść

- 1. Wprowadzenie
 - 1.1. Spis treści
 - 1.2. Czytelnicy docelowi
 - 1.3. Objaśnienie symboli
- 2. Instrukcje bezpieczeństwa
 - 2.1. Informacja o użytkowaniu
 - 2.2. Instalacja
 - 2.3. Ważne wskazówki
- 3. Opis produktu
 - 3.1. System magazynowania energii
 - 3.2. Schemat połączeń falownika
 - 3.3. Rozmieszczenie głównych komponentów
 - 3.4. Tryby pracy
 - 3.5. Ochrona funkcji
 - 3.6. Wymiary
 - 3.7. Informacje dotyczące opakowania
- 4. Transport i magazynowanie
 - 4.1. Transport
 - 4.2. Magazynowanie
- 5. Instalacja produktu
 - 5.1. Wymagania dotyczące warunków instalacji
 - 5.2. Narzędzia i części zamienne wymagane do instalacji maszyny
 - 5.3. Instalacja mechaniczna
 - 5.4. Instalacja elektryczna
 - 5.5. Komunikacja
 - 5.6. Okablowanie ATS
 - 5.7. Okablowanie styków bezprądowych generatora diesla
 - 5.8. Połączenie równoległe
- 6. Próbne załączenie
 - 6.1. Kontrola

- 6.2. Uruchomienie
- 7. Interfejs użytkownika (GUI Graphical User Interface)
 - 7.1. Wprowadzenie do wyświetlacza LCD
 - 7.2. Obsługa wyświetlacza LCD
 - 7.3. Informacje na wyświetlaczu LCD
- 8. Uruchomienie
 - 8.1. Uruchomienie
 - 8.2. Zakończenie pracy próbnej
 - 8.3. Tabela historii typowych błędów
 - 8.4. Czynności związane z wyłączeniem zasilania
- 9. Rutynowe czynności konserwacyjne
 - 9.1. Standardowa konserwacja
 - 9.2. Usuwanie zanieczyszczeń
- 10. Dodatek
 - 10.1. Specyfikacja
 - 10.2. Gwarancja fabryczna
 - 10.3. Lista kontrolna dotycząca konserwacji i przeglądu systemu w trakcie pracy
 - 10.4. Lista kontrolna dotycząca konserwacji i przeglądu systemu w trakcie wyłączenia
 - 10.5. Sterowanie RS485 w trybie EMS

1. Wprowadzenie

1.1. Spis treści

Niniejsza instrukcja zawiera szczegółowe informacje o produkcie i instrukcje instalacji zintegrowanego falownika do magazynowania energii serii HPS (zwanego dalej falownikiem). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem produktu i przechowywanie jej w miejscu dogodnym do instalacji, obsługi i konserwacji. Użytkownicy nie będą informowani o jakichkolwiek modyfikacjach niniejszej instrukcji. Treść instrukcji będzie stale aktualizowane i poprawiana, i nieuniknione jest, że istnieje niewielka rozbieżność lub błąd między instrukcją, a rzeczywistym produktem. Proszę odnieść się do zakupionych produktów. Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnymi dystrybutorami lub zalogować się na naszą stronę internetową, aby pobrać i uzyskać najnowszą wersję instrukcji.

1.2. Czytelnicy docelowi

Kwalifikacje

1) Tylko zawodowi elektrycy certyfikowani przez odpowiednie jednostki mogą instalować ten produkt.

2) Operator powinien być w pełni zaznajomiony z budową i zasadą działania całego systemu magazynowania energii;

3) Operator powinien być w pełni zaznajomiony z niniejszą instrukcją;

4) Operator powinien być w pełni zaznajomiony z lokalnymi normami obowiązującymi w danym projekcie.

1.3. Objaśnienie symboli

W celu zapewnieniu bezpieczeństwa osobistego i majątkowego użytkownika podczas instalacji jak i optymalnej sprawności tego produktu zastosowano symbole. Poniższe symbole mogą być użyte w niniejszej instrukcji, prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.

	NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli nie zostanie zażegnane, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.
1	PRZESTROGA wskazuje na potencjalne ryzyko, które, jeśli nie zostanie zażegnane może skutkować nieprawidłowym działaniem urządzenia i spowodować szkody materialne.
A	OSTRZEŻENIE Ryzyko porażenia prądem Gdy styki łączące akumulatory są odsłonięte po stronie prądu stałego w urządzeniu pojawi się napięcie stałe. Gdy wyłącznik wyjściowy jest włączony, istnieje potencjalne ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
	OSTRZEŻENIE Ryzyko pożaru Jest przeznaczony do montażu wyłącznie na betonie lub innej niepalnej powierzchni.
	Zacisk do przewodu uziemiającego Falownik musi być solidnie uziemiony, aby zapewnić bezpieczeństwo personelowi.
	Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Rozładowanie czasowe systemu magazynowania energii. W kondensatorze istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym; pokrywa powinna być zdjęta po co najmniej 5 minutach po odłączeniu zasilania.

- 2. Instrukcje bezpieczeństwa
 - 2.1. Instrukcje dotyczące użytkowania

Personel instalujący i serwisujący falownik powinien być przeszkolony i zaznajomiony z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa podczas pracy przy urządzeniach elektrycznych. Personel instalujący i serwisujący powinien również znać lokalne przepisy oraz wymogi bezpieczeństwa.

> Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Urządzenie nie będzie objęte gwarancją, jeżeli nie będzie eksploatowane zgodnie z niniejszą instrukcją. > Obsługa falownika może być wykonywana wyłącznie przez uprawnionego elektryka.

> Podczas pracy falownika nie należy dotykać żadnych części elektrycznych z wyjątkiem ekranu dotykowego.

> Wszystkie operacje elektryczne muszą być zgodne z lokalnymi normami elektrycznymi.

> Przed przystąpieniem do instalacji systemu magazynowania energii wymagane jest uzyskanie zezwolenia od lokalnego zakładu energetycznego, a do jego obsługi uprawniony jest wyłącznie wykwalifikowany personel.

2.2. Instalacja produktów

Prawidłowa instalacja wymaga przestrzegania wszystkich zaleceń zawartych w instrukcji obsługi dotyczących transportu, montażu, okablowania i uruchomienia. ATESS nie udziela gwarancji na uszkodzenia falownika wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Stopień ochrony falownika to IP20, który jest przeznaczony do instalacji wewnątrz pomieszczeń. Instrukcje dotyczące instalacji znajdują się w rozdziale 5.

Inne uwagi dotyczące korzystania z falownika:

- Zwróć uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa wymienione tutaj oraz poniżej,
- Zwróć uwagę na instrukcję obsługi kontrolera systemu magazynowania energi,
- Należy zwrócić uwagę na dane techniczne dotyczące wyposażenia.

2.3. Ważne wskazówki

- Elektryczność statyczna może spowodować uszkodzenia falownika Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia wewnętrznych komponentów falownika. Podczas obsługi falownika, operator musi przestrzegać zasad antystatycznej ochrony.
- 2. Ograniczenia

Falownika nie można bezpośrednio podłączać do sprzętu medycznego i podtrzymującego życie.

- Środki ostrożności Upewnij się przed uruchomieniem, że narzędzia używane do instalacji i inne niepotrzebne przedmioty nie pozostały wewnątrz falownika.
- 4. Konserwacja

Konserwację falownika można przeprowadzić dopiero po całkowitym jego rozładowaniu.

- 3. Opis produktu
 - 3.1. System magazynowania energii

Dwukierunkowy falownik akumulatorowy HPS jest przeznaczony do systemu magazynowania energii, przekształca on prąd stały generowany przez zespół akumulatorów na prąd zmienny i dostarcza go do urządzeń odbiorczych / sieci, ale może również pobierać energię z falownika solarnego lub sieci w celu ładowania akumulatorów, aby zapewnić nieprzerwalne zasilanie.



3.2. Schemat połączeń falownika



- 3.3. Rozmieszczenie głównych komponentów
 - 3.3.1. Komponenty zewnętrzne

Do zewnętrznych komponentów głównych należą: sygnalizator LED, ekran dotykowy LCD, pokrętło start-stop, przycisk awaryjnego zatrzymania i inne części.



Opis wyglądu falownika

Numer	Nazwa	Opis
1	Sygnalizator zasilania	Gdy zasilanie jest normalne, wskaźnik jest żółty.
2	Sygnalizator	Gdy falownik jest uszkodzony, wskaźnik jest

	awarii falownika	czerwony.
3	Ekran dotykowy LCD	Wyświetlanie informacji operacyjnych, odbieranie poleceń sterujących i ustawianie parametrów
4	Pokrętło wyłączania	steruje tylko przełącznikiem po stronie sieci, nie steruje przełącznikiem po stronie prądu stałego
5	Wyłącznik awaryjny	Naciśnięcie przycisku wyłącza falownik.
6	Osłona przeciwpyłowa	zapobiega przedostawaniu się pyłu do falownika.

Opis części

Sygnalizatory

Na falowniku znajdują się dwa sygnalizatory LED, które służą do wyświetlania aktualnego stanu falownika.





LED	Opis
ZASILANIE (POWER)	Gdy zasilanie jest normalne, wskaźnik jest żółty.
AWARIA (FAULT)	Gdy falownik jest uszkodzony, wskaźnik jest czerwony.

Wyłącznik awaryjny

Przycisk zatrzymania awaryjnego jest używany tylko w sytuacjach awaryjnych, takich jak: poważna awaria sieci, pożar itp.



Przycisk zatrzymania awaryjnego odłącza falownik zarówno od sieci i akumulatora, co zapewnia jego bezpieczeństwo. Po naciśnięciu przycisku zatrzymania awaryjnego, urządzenie zostanie zablokowane w pozycji "off". Dopiero zwolnienie przycisku zatrzymania awaryjnego poprzez obrócenie go w prawo i zamknięcie wyłącznika AC/DC, pozwala na wznowienie normalnej pracy falownika.

Pokrętło włączania i wyłączania

Służy ono do uruchomienia i wyłączenia falownika.



Pokrętło wyłączania

Proszę przeczytać rozdział 8, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji włączania/wyłączania.

Ekran dotykowy

Wyświetla parametry pracy falownika, generowaną moc i zapis informacji o błędach. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 7.

3.4. Komponenty zewnętrzne

Wewnętrzne komponenty inwertera magazynującego energię obejmują: wyłącznik PV, wyłącznik akumulatora, wyłącznik obwodu sieci energetycznej, wyłącznik konserwacyjny, wyłącznik obwodu obciążenia, wyłącznik mikroprzerwy w zasilaniu, wyłącznik odgromowy prądy zmiennego, płytkę PCB itd.



Nr	Nazwa	Opis
1	Wejście PV	Kontroluje połączenie baterii i HPS
2	Wejście baterii	Kontroluje połączenie baterii i HPS
3	Wejście AC	Kontroluje połączenie sieci i HPS
4	BYPASS	Wyłącznik konserwacji, zobacz pkt. 9.1.3 w
		celu uzyskania szczegółowych informacji
5	Wyjście AC	Kontroluje połączenie obciążenia i HPS
6	Przełącznik ochrony	Zapewnia ochronę odgromową prądu
	odgromowej prądu	zmiennego
	zmiennego	
7	Płyta interfejsu	PCB konwersji zasilania falownika
8	Płyta kontrolna	Główna płyta sterująca, komunikująca
		falownik z interfejsem
9	Płyta badawcza	Płyta zbierająca informacje na temat
		aktualnej temperatury
10	Płyta zasilająca	Płyta zasilająca system wewnętrzny
11	Zaciski	Zaciski sieci i obciążenia
12	Uziemienie	Zaciski uziemiające z brązu

3.5. Tryby pracy

Proszę przejść do punktu 7.2.4. w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury ustawiania trybu pracy.

Uwaga! Przed opuszczeniem fabryki, tryb pracy falownika jest ustawiony zgodnie z zaleceniami technicznymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki spowodowane zmianą trybu pracy bez naszej zgody. Prosimy o kontakt z personelem w przypadku modyfikacji.

3.5.1. Tryb pracy on-grid

Funkcje w trybie przy zasilaniu z sieci:

Włączenie funkcji zapobiegającej przepływowi wstecznemu

- 1. Gdy funkcja zapobiegająca przepływowi wstecznemu jest ustawiona na 1, zasilanie sieci energetycznej jest ograniczone.
- Gdy funkcja zapobiegająca przepływowi wstecznemu jest ustawiona na 0, HPS może dostarczać energię do sieci.

Możliwość ładowania równocześnie sieciowego i PV

- 1. Gdy funkcja równoczesnego ładowania jest ustawiona na 1, sieć i PV mogą ładować akumulator równocześnie.
- 2. Gdy funkcja równoczesnego ładowania jest ustawiona na 0, sieć i PV nie mogą ładować akumulatora w tym samym czasie.

Proszę zapoznać się z procedurą ustawień w punkcie 7.2.4.

- 3.5.1.1. Tryb pierwszego ładowania (opcjonalna funkcja zapobiegająca cofaniu)
- 1. Gdy energia PV jest wystarczająca, zasilanie PV ma pierwszeństwo przed obciążeniem, a pozostała część przed akumulatorem.
- 2. Gdy moc PV jest niższa niż moc obciążenia, akumulator rozładowuje się automatycznie. Jeśli akumulator rozładował napięcie odcięcia lub odcięcia SOC (w zależności od typu akumulatora), spowoduje to zatrzymanie rozładowania. PV i sieć zasilają obciążenie razem. Zasilanie może zostać przywrócone po naładowaniu akumulatora do ustawionej wartości naładowania.

Zobacz rozdział 7.2. w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat napięcia odcięcia rozładowania, SOC i pełnego naładowania baterii.

- 3.5.1.2. Tryb baterii (opcjonalna funkcja zapobiegająca cofaniu)
 - 1. Gdy energia PV jest wystarczająca, zasilanie PV ma pierwszeństwo przed ładowaniem akumulatora, a pozostała część przed obciążeniem.
 - 2. Gdy energia PV jest niewystarczająca, PV najpierw ładuje akumulator. Sieć energetyczna zasila wyłącznie wszystkie odbiorniki bez ładowania akumulatora. Jednoczesne ładowanie akumulatora jest opcjonalne (włączone ładowanie PV i sieci które jest domyślnie ustawione na 1 przed opuszczeniem fabryki).

- 3. Jeśli tryb rezerwowy podłączony do sieci nie zostanie rozładowany lub przełączony na inny tryb w celu utrzymania aktywności elektrochemicznej, akumulator przejdzie w stan rozładowania po tygodniu od ładowania, a moc rozładowania zostanie obliczona zgodnie ze specyfikacją akumulatora.
 - 3.5.1.3. Tryb ekonomiczny priorytetowy (funkcja braku eksportu jest opcjonalna)
- 1. Praca w niskiej taryfie tryb pracy jest taki sam jak tryb akumulator w pierwszej kolejności.
- 2. Praca w normalnej taryfie:
 a) Akumulator nie może być rozładowywany ani ładowany przez sieć.
 b) Moc PV w pierwszej kolejności zostanie wykorzystana do zasilenia obciążenia, nadwyżka PV będzie ładować akumulator.
 c) Moc PV jest niższa niż zapotrzebowanie obciążenia, PV i sieć będą wykorzystane do zasilenia obciążenia, PV nie będzie ładować baterii.
- 3. Praca w wysokiej taryfie: a) Sieć nie bedzie ładować akumulatora. b) Moc PV jest wieksza niż zapotrzebowanie obciażenia, moc PV w pierwszej kolejności zostanie wykorzystana do zasilenia obciążenia, pozostała moc do ładowania akumulatora. c) Kiedy moc PV jest niższa niż zapotrzebowanie obciążenia mamy dwa warunki:

Gdy napięcie akumulatora jest normalne, PV i akumulator będą zasilać obciążenie w tym samym czasie.
Jeżeli napięcie akumulatora osiągnie napięcie graniczne, rozładowywanie zostanie wstrzymane. Obciążenie będzie zasilane z sieci i PV, nie będą ładować akumulatora w tym czasie.

3.5.1.3. Wyrównywanie zapotrzebowania szczytowego (funkcja braku eksportu jest opcjonalna)

- 1. Kiedy moc PV jest większa od obciążenia i mocy ładowania, żaden prąd elektryczny nie będzie pobierany z sieci.
- 2. Kiedy energia z PV jest mniejsza od obciążenia: energia pobierana z sieci nie może przekroczyć górnej ustawionego limitu.
 a) Pobiera energię z sieci aby zapewnić zasilanie obciążenia wraz z PV, pozostała energia PV ładuje akumulator.

b) Akumulator automatycznie rozładowuje się kiedy PV i sieć są niewystarczające do zapewnienia zasilania obciążenia.

3.5.1.4. Tryb EMS

Opis:

- 1. W trybie EMS falownik jest kontrolowany przez zdalny system zarządzania EMS, nie ma własnej logiki działania, a zasilanie jest kontrolowane przez polecenie EMS.
- 2. W trybie EMS nie ma krzywej ładowania, tylko wartość zabezpieczenie nad i pod napięciem.
- 3. Kontrolowana moc obejmuje moc PV i moc prostownika AC-DC (gdy nie jest podłączony do sieci, można kontrolować tylko moc PV, a moc falownika można regulować automatycznie w zależności od obciążenia). Kiedy jest ustawiony na falownik, DC przechodzi w AC. Kiedy jest ustawiony na prostownik, prąd zmienny ładuje akumulator.
- 4. Tryb EMS nie obsługuje sterowania ręcznego, a wyłącznie zdalne wysyłanie EMS.
- 5. Proszę odnieść się do instrukcji, punkt 10.5.

Lp.	Schemat	Opis
1	Cała energia PV jest ładowana do akumulatora, moc prostownika DC-AC pozostaje na poziomie 0.	Utrzymuj moc prostownika DC-AC na poziomie 0, modyfikuj tylko moc PV. W tym czasie moc PV jest na maksymalnym poziomie, moc AC – wynosi 0.
2	Moc PV wynosi 0, cała moc DC-AC jest przesyłana do AC.	Utrzymuj moc PV na poziomie 0, modyfikuj tylko moc DC-AC. W tym czasie akumulator odwraca AC.





3.5.2. Tryb off-grid

- 1. Kiedy moc PV jest wyższa niż moc obciążenia, zasilanie PV ma pierwszeństwo dla mocy obciążenia pozostałej do naładowania akumulatora.
- Bateria rozładowuje się automatycznie, kiedy moc PV jest mniejsza niż moc obciążenia. Kiedy bateria jest rozładowana do punktu alarmu podnapięciowego lub minimalnego SOC (w zależności od typu akumulatora), są dwie sytuacje:
 - a. domyślnie, kontynuuj rozładowywanie do punktu alarmowego niskiego napięcia akumulatora, a następnie przełącz w tryb ładowania PV, w międzyczasie nie ma wyjścia AC
 - b. jeśli funkcja dostępu do DG jest włączona, falownik wysyła sygnał przekaźnikowy, aby uruchomić DG, która zasila ładowanie lub rozładowanie akumulatora.

3.5.3. Tryb PV

1. Gdy sieć jest niedostępna, włącz pokrętło bez klikania przycisku włączania LCD, HPS zacznie wchodzić w tryb PV, następnie PV ładuje tylko akumulator i nie odwraca wyjścia AC.

2. Gdy sieć jest niedostępna, ręcznie uruchom ekran LCD w trybie PV, a następnie falownik przejdzie w tryb off-grid.

3. W trybie off-grid po rozładowaniu do punktu alarmowego niskiego napięcia akumulatora, falownik zatrzyma konwersję DC/AC i automatycznie przełączy się w tryb PV. Gdy bateria zostanie naładowana do ustawionego napięcia (pojedyncze PV do off-grid), automatycznie przełącza się w tryb off-grid.

4. Gdy sieć energetyczna powróci do normy, falownik automatycznie przełączy się w tryb powiązania z siecią.

Zobacz rozdział 7.2.4, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany ładowania na tryb offline

3.5.4. Automatyczne włączanie/wyłączanie sieci

Zasada działania: gdy sieć energetyczna działa w trybie normalnym, automatycznie odetnij sieć, gdy sieć energetyczna działa w trybie nieprawidłowym, automatycznie odetnij sieć.

3.5.5. Tryb awarii

Gdy falownik ulegnie awarii, falownik natychmiast odłączy styk AC i wejdzie w tryb awarii, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu. Falownik stale monitoruje stan awarii i nie przejdzie w tryb ładowania i rozładowania, dopóki awaria nie zostanie usunięta. Po wyeliminowaniu awarii, automatycznie się uruchomi.

3.5.6. Tryb awarii trwałej

Gdy falownik ulegnie poważnej awarii, falownik natychmiast odłączy styk AC i wejdzie w tryb awarii trwałej, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu. Gdy trwała awaria zostanie wykryta trzy razy z rzędu, wszystkie przełączniki zostaną odłączone. Na przykład moduł IGBT falownika jest uszkodzony. Gdy falownik wejdzie w tryb awarii trwałej, nie zależy go naprawiać bez pozwolenia. Należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub bezpośrednio z firmą ATESS.

	Cdy temperatura eteczonia jest that un selve nermelne	
i	jest, że falownik zmniejsza moc wyjściową. Jeśli jednak zdarza się to często, należy sprawdzić powierzchnię chłodzącą falownika lub umieścić falownik w miejscu o	
CAUTION	lepszych warunkach wentylacyjnych. Jeśli wentylator falownika jest brudny, należy wyczyścić wentylator, jeśli jest problem z wewnętrzną elektryką falownika, należy zwrócić się o pomoc do profesjonalnych serwisów.	

3.6. Ochrona

Zabezpieczenie przed pracą wyspową

Gdy lokalna sieć energetyczna zostanie wyłączona z powodu awarii lub konserwacji sprzętu, falownik zostanie fizycznie odcięty od on-grid, w celu ochrony personelu operacyjnego pracującego w sieci elektrycznej oraz zapewnienia zgodności falownika z odpowiednimi normami.

Ochrona odgromowa

Wbudowany moduł ochrony odgromowej falownika zapewnia ochronę przed skutkami przepięcia piorunowego po stronie DC / AC aby uniknąć uderzenia pioruna.

Więcej funkcji ochronnych znajduje się w rozdziale 7.3.

3.7. Wymiary

Model	HPS30
Rozmiar (Wysokość, Szerokość, Głębokość)	950/1860/750 mm
Waga (kg)	440

3.8. Informacje dotyczące pakowania

Nr	Nazwa	Jednostka	Ilość	Uwagi
1	HPS	moduł	1	klucz w zestawie
2	Instrukcja	sztuka	1	
3	Certyfikat	sztuka	1	
4	Raport z testu fabrycznego	sztuka	1	

4. Transport i magazynowanie

4.1. Transport

Transport powinien odbywać się zgodnie z metodami transportu opisanymi w instrukcji. Waga falownika i środek ciężkości powinny być wzięte pod uwagę podczas transportu. Środek ciężkości jest zaznaczony na opakowaniu.



Podczas transportu, sprzęt służący do podnoszenia musi być certyfikowany, a personel wykwalifikowany. Przechowywać w pozycji pionowej, a nachylenie nie może przekraczać 10 stopni. Niedopuszczalne jest ustawianie falownika do góry dnem oraz transportowanie w pozycji poziomej. Nieprawidłowe podnoszenie oaz transportowanie może prowadzić do poważnych obrażeń, utraty mienia raz uszkodzeń.

4.2. Inspekcja i magazynowanie

Falownik powinien być ostrożnie sprawdzony przed podpisaniem potwierdzenia odbioru od firmy transportowej. Sprawdź otrzymane elementy z listem przewozowym czy nie mają żadnych wad i uszkodzeń. Niezwłocznie skontaktuj się z firmą przewozową. W razie potrzeby, możesz się zwrócić o pomoc do naszego Działu Obsługi Klienta.

HPS50 można magazynować tylko w suchym pomieszczeniu gdy jest wyłączony, a wszystkie drzwi są zamknięte w celu ochrony wewnętrznych obwodów przed kurzem i wilgocią.

- 5. Instalacja produktu
 - 5.1. Wymagania dotyczące warunków instalacji

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, wymagane jest następujące środowisko instalacji:

> Stopień ochrony falownika wynosi IP20. Ponadto, jako że produkt ten jest sprzętem elektronicznym, nie należy go umieszczać w wilgotnym środowisku:

> Instalować w pomieszczeniach zamkniętych i unikać światła słonecznego i deszczu;

- > Należy zadbać o dobrą wentylację pomieszczenia;
- > Środowisko instalacji powinno być czyste;

> Ze względu na to, że podczas pracy urządzenia wytwarzany jest hałas, należy je zainstalować z dala od dzielnic mieszkalnych;

> Podłoże do instalacji powinno być wystarczająco równe i mocne, aby utrzymać ciężar falownika;

> Miejsce instalacji powinno być odpowiednie dla konserwacji;

> Zakres temperatur otoczenia: -25°C - 55°C;

> Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń dla urządzenia, aby umożliwić jego wentylację i chłodzenie.

Sugerujemy, aby falownik był zainstalowany w pomieszczeniu dystrybucyjnym. Podłoga, prześwit ścian, urządzenia wentylacyjne i środki ostrożności powinny być zaprojektowane przez profesjonalny personel i spełniać następujące wymagania.

• Wymagania dotyczące podłoża

Wymagane jest, aby falownik był zainstalowany na równym podłożu z materiałem ogniotrwałym jako powierzchnią lub na stalowej konstrukcji nośnej. Pochylenie podłoża jest zabronione. Podłoże powinno być solidne, bezpieczne i niezawodne. Powinno być ono w stanie wytrzymać obciążenie falownika. Zdolność do przenoszenia obciążeń podłoża powinna być uwzględniona w całym procesie wyboru miejsca instalacji.

• Wolna przestrzeń

Podczas instalacji falownika należy pozostawić odpowiednią przestrzeń w stosunku do ściany lub innych urządzeń, aby spełnić wymagania dotyczące zapewnienia dogodnej konserwacji, dostępu w przypadku awarii oraz wentylacji.



Przed miejscem instalacji falownika należy zapewnić przestrzeń 0,8 m lub więcej, z tyłu 0,8 m lub więcej, na górze 0,8 m lub więcej, aby zapewnić łatwą instalację, chłodzenie i konserwację.

• Przepusty kablowe

Falownik jest podłączony za pomocą dolnego wlotu i wylotu. Zaleca się stosowanie rowków kablowych, aby zapewnić łatwą instalację i konserwację.



Przepusty kablowe są często projektowane i zapewniane przez wykonawcę na podstawie odpowiednich norm, przy czym należy uwzględnić ciężar i wymiary sprzętu. Dobre połączenie elektryczne jest potrzebne między różnymi przepustami kablowymi a zaciskami GND.

• Specyfikacja okablowania

Kable w falowniku można podzielić na kable zasilające oraz kable do transmisji danych.

Kabel zasilający powinien znajdować się z dala od reszty okablowania i być ułożony pod kątem prostym na krzyż. Kabel powinien być jak najkrótszy, a do kabla zasilającego należy zachować odpowiednią odległość. Zaleca się, aby impedancja izolacji BT+ i BT- na końcu DC do uziemienia powinna być większa niż $1m\Omega$.

Kabel zasilający i kabel do transmisji danych powinny być umieszczone odpowiednio w różnych rowach kablowych, aby uniknąć długich odległości między kablem zasilającym a innymi kablami, co pozwoli ograniczyć zakłócenia elektromagnetyczne spowodowane nagłą zmianą napięcia wyjściowego. Odległość między kablem zasilającym a kablem do transmisji danych powinna wynosić więcej niż 0,2 m. Gdy kable są skrzyżowane, kąt skrzyżowania powinien wynosić 90 stopni, a odległość może być odpowiednio zmniejszona.

• Wymóg dotyczący wentylacji

Podczas pracy, falownik będzie wytwarzał dużo ciepła. Gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, mogą wystąpić zakłócenia właściwości elektrycznych sprzętu, a nawet jego uszkodzenie. Z tego względu, aby zapewnić działanie sprzętu z wysoką wydajnością, przy projektowaniu pomieszczenia sterowania należy w pełni uwzględnić wydzielanie ciepła.

• Środowisko wentylacyjne

Aby spełnić wymóg wentylacji falownika, środowisko jego instalacji powinno spełniać następujące warunki:

- Należy zapobiegać instalowaniu falownika w miejscu o złych warunkach wentylacyjnych i niewystarczającym przepływie powietrza;
- Wlot powietrza powinien mieć wystarczająco dużo miejsca.

• Urządzenia wentylacyjne

Aby zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę urządzenia, temperatura otoczenia musi mieścić się w dopuszczalnym zakresie -25°C~ 55°C, dlatego też należy wyposażyć się w odpowiednie urządzenia wentylacyjne, aby uwolnić ciepło wytwarzane przez urządzenie.

 Wewnątrz pomieszczenia rozdzielni muszą znajdować się urządzenia wentylacyjne zapewniające uwalnianie ciepła generowanego przez falownik z urządzeń oraz umożliwiające uzyskanie temperatury jak najbardziej zbliżonej do temperatury otoczenia. Może to być osiągnięte poprzez instalację urządzeń wyciągowych;

- Na wylocie kanału powietrznego można dodać kolejny wentylator w celu odprowadzenia powietrza na zewnątrz i zapewnienia zrównoważonego ciśnienia;
- Kierunek wylotu powietrza powinien być wybrany zgodnie z lokalnym rzeczywistym kierunkiem wiatru;
- Zwróć uwagę na zabezpieczenia przeciwpyłowe i wodoodporną konstrukcję na wlocie i wylocie powietrza;
- Jeśli wymaganych jest więcej kanałów powietrznych, ich wymiary powinny być zaprojektowane przez fachowców, zgodnie z ilością powietrza wychodzącego.

• Inne zabezpieczenia

Z uwagi na jego poziom ochrony IP20, falownik nadaje się do zainstalowania w suchym i czystym środowisku. Tymczasem, należy zapobiec wyciekowi wody w domu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie falownika. Zgodnie z wymogami EMC i normami dotyczącymi poziomów hałasu, falownik powinien być zainstalowany w środowisku przemysłowym.

5.2. Narzędzia i części zamienne wymagane do instalacji maszyny

Narzędzia i części zamienne wymagane do instalacji są następujące:

- Dźwig, wózek widłowy lub wózek podnośnikowy (z możliwością udźwignięcia ciężaru falownika)
- Klucz dynamometryczny
- Wkrętak
- Ściągacz izolacji
- Zaciskarka do końcówek kablowych
- Suszarka cieplna
- Megger (tester izolacji) i multimetr

5.3. Instalacja mechaniczna

5.3.1. Transport całej zapakowanej maszyny

Falownik ten transportowany jest jako zintegrowana jednostka, a użytkownik może podnieść go od dołu za pomocą wózka widłowego lub przenieść za pomocą dźwigu lub suwnicy. Uwaga 1: Falownik jest zespołem zintegrowanym i nie może być rozmontowywany ani podczas transportu, ani podczas instalacji. Wszelkie usterki wynikające z modyfikacji nieautoryzowanych przez ATESS nie są objęte gwarancją jakości.

Uwaga 2: Należy zapobiegać ruchom, przechylaniu, gwałtownym wstrząsom lub nagłym siłom działającym na falownik, takim jak nagłe opuszczenie dźwigu.

Uwaga 3: Prosimy o dokładne zapoznanie się z parametrami podanymi na etykiecie, aby wybrać odpowiedni środek transportu i miejsce przechowywania. Sugerujemy, aby użytkownik używał wózka widłowego do przenoszenia falownika, jeśli to możliwe.



Aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie, należy w miarę możliwości transportować je w opakowaniu i stosować się do następujących symboli:



	Ustawić urządzenie pionowo, aby nie dopuścić do poziomego, przechylonego lub odwróconego do góry nogami położenia falownika.
	Należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia falownika w wyniku tarcia lub uderzeń.
Ť	Trzymać z dala od wilgoci.

Falowniki, których opakowania nie są rozebrane mogą być przemieszczane za pomocą wózka widłowego, dźwigu lub suwnicy. Podczas przenoszenia należy zwrócić uwagę na ciężar widniejący na opakowaniu, aby zapewnić wystarczającą nośność urządzeń. Ze względu na to, że środek ciężkości sprzętu znajduje się w dolnym miejscu symetrycznie z przodu i z tyłu oraz z lewej i prawej strony, punkt podparcia lub punkt podnoszenia powinien być rozsądnie rozmieszczony w transporcie.

Standardowym rozwiązaniem jest transport wózkiem widłowym. Środek ciężkości obudowy podczas transportu powinien znajdować się pomiędzy dwoma widłami wózka widłowego. Duży rozmiar falownika może ograniczać widoczność kierowcy, dlatego należy przeprowadzać te operacje przy współpracy z personelem pomocniczym.

5.3.2. Przemieszczanie i montaż maszyny niepodłączonej

Rozebranie opakowania falownika

Proszę odpakować obudowę urządzenia zgodnie z następującymi procedurami:

Procedura 1: Zdemontować drewniane boki i dach pudła Procedura 2: Zdemontować materiał opakowania na urządzeniu Procedura 3: Zdemontować śruby mocujące pomiędzy maszyną a paletą

Zdemontować przednią i tylną pokrywę obudowy; Odkręcić nakrętki mocujące na spodzie palety; Odkręcić śruby, aby falownik odłączył się od palety.

Transportowanie i instalacja maszyny niepodłączonej

Falownik z rozebranym opakowaniem może być transportowany za pomocą wózka widłowego, dźwigu lub suwnicy.

Jeśli miejsce rozbiórki opakowania jest oddalone od miejsca ostatecznej instalacji, można go transportować wózkiem widłowym z paletą drewnianą. Jeśli usunięto drewnianą paletę ze spodu urządzenia, korzystając z wózka widłowego, przednią i tylną pokrywę należy zdjąć, a środek ciężkości ustawić pomiędzy dwoma widłami, a następnie rozpocząć podnoszenie i transport, jak pokazano na rysunku.





Podczas transportu falownika za pomocą wózka widłowego należy postępować powoli i delikatnie, aby uniknąć gwałtownych wstrząsów falownika lub zderzenia z innymi przedmiotami.

Jeśli wykorzystano metody podnoszenia do transportu, proszę zwrócić uwagę na pozycję podnoszenia, należy zapewnić kąt podnoszenia 70 stopni oraz uważać na środek ciężkości falownika.

Uwaga:

- Zawsze zwracaj uwagę na bezpieczeństwo personelu transportującego.
- Podejmij wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu transportującego falownik.
- Podejmij niezbędne środki bezpieczeństwa, aby sprzęt został dostarczony do końcowego miejsca montażu.

5.4. Instalacja elektryczna

5.4.1. Wymagania dotyczące zacisków wejściowych lub wyjściowych.

Podczas pracy falownika istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym o wysokim napięciu; obsługiwać go mogą wyłącznie elektrycy o odpowiednich kwalifikacjach. Wszystkie połączenia z tym urządzeniem należy wykonywać w stanie wolnym od napięcia. Falownik może ulec uszkodzeniu w przypadku nieprawidłowego podłączenia zacisków wejściowych lub wyjściowych. Nieprzestrzeganie tych informacji może spowodować znaczne straty materialne, poważne obrażenia ciała a
nawet śmierć.

Akumulator

Napięcie robocze akumulatora wynosi 352-600 V. Napięcie akumulatora nie powinni być niższe niż 352 V i wyższe niż 600 V.

• Moduł fotowoltaiczny

Maksymalne napięcie robocze MPPT modułu fotowoltaicznego nie powinno przekraczać 820V, a napięcie obwodu otwartego – 1000 V. W przeciwny razie urządzenie znajdzie się w stanie ochrony przed przepięciami i nie będzie

działać prawidłowo. Nakres napięcia MPPT powinien się mieścić w zakresie 480-800V, co oznacza, że minimalne napięcie robocze nie powinno być niższe niż 480V, a przy mocy znamionowej maksymalne napięcie robocze nie powinno przekraczać 800V.

• Konfiguracja PV i akumulatora

Napięcie MPPT powinno być większe niż maksymalne napięcie akumulatora, w przeciwnym razie akumulator nie może być w pełni naładowany energią PV. Sugeruje się jednak, aby różnica napięcia nie była zbyt duża, ponieważ przyspieszy to zużycie urządzenia i zmniejszy jego wydajność. Najlepsza konfiguracja polega na tym, że napięcie MPPT jest o 100V wyższe niż maksymalne napięcie akumulatora.

• Sieć trójfazowa

Falownik będzie stale sprawdzał, czy sieć spełnia warunki przyłączenia do sieci. Poniżej podano limit zasilania dla spełnienia lokalnych warunków przyłączenia do sieci (Chiny) (wymagania w różnych krajach mogą się różnić, zatem proszę odnieść się do lokalnych przepisów dotyczących przyłączenia do sieci w celu uzyskania szczegółowych informacji). Sieć jest trójfazowa. Należy uzyskać zezwolenie od lokalnego dystrybutora energii przed podłączeniem falownika do sieci

Model	HPS30
Limit napięcia sieciowego	360V-440V
Limit częstotliwości sieci	55Hz-65Hz

- Wymagania kablowe
- 1. Należy wybrać odpowiedni przewód napięciowy zgodnie z poziomem napięcia.
- 2. Ponieważ inne napięcie prowadzi do zmiany prądu, należy obliczyć odpowiednią średnicę kabla zgodnie z rzeczywistym zakresem napięcia. Poniższa tabela zawiera wyłącznie wymagania dotyczące kabli o najniższym napięciu roboczym i mocy zmianowej. W rzeczywistym montażu należy go obliczyć zgodnie z rzeczywistym napięciem. Prosimy o kontakt w przypadku dodatkowych informacji.

Kabel	Wymagana średnica kabla (mm2) Maksymalna całkowita średnica	Moment dokręcenia
Model	HPS30	
PV	35 mm ²	Φ8
Akumulator	35 mm ²	Φ8
Użytkowy	35 mm ²	Ф8
Ładowanie	35 mm ²	Ф6
Przewód N	35 mm ²	Ф8
Przewód uziemiający	Więcej niż 16 mm2. Zalecany kolor zielony i żółty	Φ8
Przewód komunikacyjny	0,75 mm2, ekranowana skrętka jest zalecana	/

5.4.2. Okablowanie po stronie prądu stałego

Dodatniej i ujemnej strony akumulatora nie zależy podłączać odwrotnie. Najpierw należy użyć multimetru do określenia polaryzacji, a następnie podłączyć go do odpowiednich końcówek wejściowych akumulatora.

Szczegółowe procedury są następujące:

- 1. Odetnij wyłącznik automatyczny po stronie prądu stałego i upewnij się, że na przewodzie prądu stałego nie ma napięcia.
- 2. Za pomocą multimetru zmierz napięcie obwodu otwartego akumulatora, aby upewnić się, że mieści się ono w zakresie dozwolonym.
- 3. Określ biegun dodatni i ujemny akumulatora za pomocą multimetru.
- 4. Zdejmij izolację z końcówki kabla.
- 5. Zaciśnij miedzianą końcówkę.
 - a. Włóż odsłonięty miedziany rdzeń odizolowanej końcówki przewodu do otworu do zaciskania miedzianej końcówki,
 - b. Użyj narzędzia do zaciskania końcówek, aby mocno zacisnąć miedzianą końcówkę przewodu. Liczba zaciśnięć powinna być większa niż 2.
- 6. Zainstaluj koszulkę termokurczliwą.
 - a. Wybierz koszulkę termokurczliwą o wymiarze najbardziej zbliżonym do rozmiaru kabla, długość wynosi ok. 5 cm.
 - b. Koszulka termokurczliwa powinna być nałożona na miedzianą końcówkę okablowania, aby całkowicie zakryć otwór do zaciskania drutu w miedzianej końcówce.
 - c. Użyj opalarki do zaciśnięcia koszulki termokurczliwej.
- 7. Podłącz biegun dodatni akumulatora do "wejścia akumulatora +" wejścia prądu stałego.
 - a. Wybierz śruby pasujące do miedzianej końcówki przewodu
 - b. Mocno podłącz miedziane końcówki na obu końcach okablowania do "wejścia akumulatora +" końca falownika i bieguna dodatniego akumulatora.
 - c. Dokręć śruby śrubokrętem lub kluczem.
- 8. Podłącz koniec "wejścia akumulatora -" falownika do ujemnego bieguna akumulatora za pomocą kabla zgodnie z metodą opisaną w punkcie 7.
- Podłącz kabel "wejście PV +" do bieguna dodatniego modułu PV zgodnie z punktem 7.
- 10. Podłącz kocówkę "wejście PV -" do bieguna ujemnego modułu PV zgodnie z punktem 7.
- 11. Upewnij się, że wszystkie przewody są podłączone.
 - 5.4.3. Okablowanie po stronie AC

	Podczas podł
i	odciąć wył
CAUTION	przemiennego
e le li e li e li	przemiennego

odczas podłączania sieci prądu przemiennego należy dciąć wyłącznik obwodu po stronie prądu rzemiennego, aby upewnić się, że przewód prądu rzemiennego łączący zaciski nie jest pod napięciem.

Napięcie wyjściowe falownika od strony AC 400V, który jest podłączony do sieci poprzez transformator. Metoda okablowania po stronie AC i po stronie sieci jest następująca.

- 1. Odetnij wyłącznik obwodu po stronie AC, aby upewnić się, że przewód AC łączący się z zaciskami nie ma prądu. Potwierdzić to za pomocą multimetru.
- 2. Upewnić się, że kolejność faz okablowania po stronie AC jest zgodna z fazą po stronie sieci.
- 3. Zdjąć izolację z końcówki kabla.
- 4. Zaciśnij miedzianą końcówkę.
 - a. Włóż odsłonięty miedziany rdzeń odizolowanej końcówki przewodu do otworu do zaciskania miedzianej końcówki
 - b. Użyj narzędzia do zaciskania końcówek, aby mocno zacisnąć miedzianą końcówkę przewodu. Liczba zaciśnięć powinna być większa niż 2.
- 5. Zainstaluj koszulkę termokurczliwą.
 - a. Wybierz koszulkę termokurczliwą o wymiarze najbardziej zbliżonym do rozmiaru kabla, długość wynosi ok. 5 cm.
 - Koszulka termokurczliwa powinna być nałożona na miedzianą końcówkę okablowania, aby całkowicie zakryć otwór do zaciskania drutu w miedzianej końcówce.
 - c. Użyj opalarki do zaciśnięcia koszulki termokurczliwej.
- 6. Połączyć przewód "L1" do "L1" szafy rozdzielczej AC, czyli do fazy a (U). Wybierz śruby pasujące do gniazda miedzianego.
- Podłączyć "L2 wyjścia AC z szafy rozdzielczej AC, czyli fazę B (V); podłącz "L3" wyjścia do "L3" szafy rozdzielczej AC, tj. do fazę C (W); podłącz kabel – N do przewodu N na falowniku.

5.4.4. Uziemienie

Falownik musi być dobrze uziemiony dla bezpieczeństwa; należy upewnić się, że połączenie pomiędzy przewodem ochronnym PE w szafie rozdzielczej a miedzianym PE w falowniku jest dobre; należy również upewnić się, że przewód uziemiający jest dłuższy niż połowa kabla obciążenia, a rezystancja uziemienia nie jest niższa niż 40Ω .

Wszystkie przewody powinny być zakończone na dole falownika, port połączenia muszą być uszczelnione z bawełny przeciwpyłowej, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do wnętrza falownika.

•	Do listwy miedzianej PV podłączonych jest kilka przewodów, ponieważ niektóre części wewnątrz
1	kontrolera systemu magazynowana energii muszą być
	uziemione. Proszę nie zmieniać ich bez zgody, aby uniknąć porażenia prądem.

5.5. Komunikacja

Falownik HPS30 posiada różne metody komunikacji. Poniższy rysunek przedstawia schemat ideowy interfejsu płyty sterującej.

Uwaga: istnieją różne wersje płyty sterującej. Znajdź interfejs komunikacyjny godny z rzeczywistą tablicą kontrolną.



5.5.1. Komunikacja RS485

Falowniki komunikują się ze sobą poprzez linię RS485, a na koniec łączą się z naszym Shinemasterem, który przesyła dane z falownika do serwera poprzez sieć. Może zdalnie i w czasie rzeczywistym monitorować stan pracy pojedynczego/wielu falowników. Bloki zacisków są używane na obu końcach linii komunikacyjnej RS485, poprzez równoległe połączenie dwóch bloków tworzy się linię RS485, która nie powinna przekraczać 1000 m. W celu zapewnienia jakości transmisji należy zastosować specjalną ekranowaną linię komunikacyjną. Interfejs 485 znajduje się na wewnętrznej płycie kontrolnej, proszę rozróżnić "A" i "B".

Jeśli Shinemaster nie jest używany do monitorowania, własny sprzęt monitorujący użytkownika musi być kompatybilny



5.5.2. Komunikacja BMS-CAN

- Komunikacja CAN jest wymagana, gdy falownik jest wyposażony w akumulator z BMS. Podłącz CAN A falownika do portu CAN akumulatora, a komunikacja może być realizowana zadokowaniu protokołu komunikacyjnego.
- Bloki zacisków są używane na obu końcach linii komunikacyjnej, poprzez równoległe połączenie dwóch bloków można stworzyć linię CAN. Zalecana jest specjalna ekranowana linia komunikacyjna.
- Interfejs CAN A znajduje się w wewnętrznym panelu sterującym. Proszę rozróżnić "L" i "H".
- Jeżeli użytkownik nie korzysta z produkowanego przez nas systemu bateryjnego BMS, własny system użytkownika musi być kompatybilny z naszym protokołem komunikacyjnym BMS.

5.5.3. Komunikacja ATS-CAN

• Kiedy falownik jest używany z ATS, musi komunikować się z ATS. Falownik CAN-B jest podłączony do interfejsu CAN ATS. Uwaga: tylko produkowany przez nas ATS może komunikować się z falownikiem.

- Produkowany przez nas ATS posiada własną specjalną linię komunikacyjną do komunikacji z falownikiem.
- Interfejs CAN-B falownika znajduje się w wewnętrznym panelu sterowania maszyny. Proszę rozróżnić "L" i "H".
 - 5.5.4. Komunikacja równoległa (specjalna dla dostosowanej funkcji równoległej)
- Komunikacja równoległa jest wymagana, gdy używane są równolegle dwa takie same modele HPS.
- Linia komunikacyjna DB9 jest używana do komunikacji równoległej, która współpracuje z przesyłką w schemacie równoległym, będzie również dostępny specjalny interfejs komunikacji równoległej.
- Podczas równoległego łączenia dwóch modeli HPS linia komunikacyjna DB9 służy do łączenia równoległych interfejsów dwóch modeli. Jeden z dwóch interfejsów równoległych na płycie sterującej można wybrać jako interfejs zastrzeżony.

Ponieważ funkcja równoległa jest specjalnie dostosowaną funkcją, należy jej używać pod nadzorem naszego personelu.

5.6. Okablowanie ATS

- 1. Gdy system musi być podłączony do sieci elektroenergetycznej i generatora w tym samym czasie, wymagane jest użycie ATS razem z HPS, który jest używany głównie do przełączania między siecią a generatorem.
- 2. Główne okablowanie ATS i HPS to wewnętrzna linia zasilania panelu ATS, linia komunikacyjna CAN i linia zasilania AC.
Schemat połączeń pokazano poniżej:



3. W ATS są trzy wyłączniki automatyczne. Środkowy wyłącznik automatyczny jest podłączony do przełącznika sieci energetycznej (wejście AC) HPS. Pozostałe dwa to przełącznik sieci (grid) i przełącznik generatora (Gen). Zwróć uwagę na nadruk na obudowie. Niedopuszczalne jest nieprawidłowe podłączenie, podobnie jak w przypadku kolejności trzech faz, w przeciwnym razie system nie może działać prawidłowo.



- 4. ATS musi komunikować się z HPS, który jest podłączony do CAN-B HPS. Zwróć uwagę na kolejność i rozróżnij "L" i "H".
- 5. ATS musi być zasilany przez HPS i podłączony do otworu na przewód w górnym końcu wyłącznika powietrza baterii HPS. Zwróć uwagę na dodatni i ujemny, czerwony jest dodatni, a czarny ujemny.



Gdy stosowane są ATS innych producentów, tryb komunikacji CAN nie może być użyty do odróżnienia generatora od sieci energetycznej. Można je rozróżnić poprzez podłączenie pasywnego sygnału styku bezprądowego (sugeruje się, aby czas przełączania ATS na przełączanie między generatorem a siecią powinien być większy niż 5 sekund, aby zapewnić prawidłowe przełączanie trybu pracy falownika). Podłącz przewód sygnałowy do portu CN14 karty interfejsu falownika magazynującego energię. Domyślnie sygnał otwarcia oznacza podłączenie do sieci energetycznej, a sygnał zamknięcia oznacza podłączenie do generatora.

5.7. Okablowanie styków bezprądowych generatora diesla

Falownik ma pasywny stycznik bezprądowy do sterowania generatorem diesla, a poniżej przedstawiono.



Instrukcje dotyczące okablowania:

1. 13 i 14" to zasilanie stycznika bezprądowego, nie ma potrzeby okablowania.

2. Istnieją dwie grupy styków przyłączeniowych w styku bezprądowym, "1", "5" i "9" to grupa "4",

"8" i "12" to grupa i obie grupy będą działać w tym samym czasie.

3. Stan początkowy jest taki, że gdy falownik nie wysyła polecenia uruchomienia generatora diesla, stan między "1" a "9" oznacza "pozostanie zamknięty", a stan między "5" a "9" oznacza "pozostanie otwarty". Gdy falownik wysyła polecenie uruchomienia generatora diesla, "1" i "9" są przełączane w stan "pozostań otwarty" z pozostających "zamknięty", a "5" i "9" są przełączane na zamknięte z otwartych. "4", "8" i "12" są takie same.

4. Gdy prąd musi przejść przez styk bezprądowy, napięcie prądu zmiennego nie powinno przekraczać 240 V, napięcie prądu stałego nie powinno przekraczać 28 V, a prąd nie powinien przekraczać 5 A.

5.8 Okablowanie równoległe

- System pracy równoległej:
 - 1. Dwa takie same modele HPS są używane równolegle, jednocześnie obciążając wyjście i zasilanie tego samego trybu.
 - 2. Praca równoległa oznacza, że w trybie równoległym off-grid wiele kontrolerów magazynowania energii utrzymuje tę samą częstotliwość AC, amplitudę i fazę.
- Wymagania systemu
 - 1. Musi to być ten sam model HPS.
 - 2. Program musi być dostosowanym programem równoległym, domyślne programy działające w jednym modelu nie są zastosowanie w przypadku równoległym.
 - 3. Obecnie obsługuje co najwyżej dwa HPS równolegle.
- Schemat systemu okablowania pokazano poniżej





- Instrukcja okablowania
 - 1. Zwróć uwagę na taką samą konfigurację fotowoltaiczną każdego sprzętu.
 - 2. Aby zmniejszyć straty na obwodzie, zaleca się dzielenie baterii. Kiedy jest to litowa bateria z BMS, oba komputery muszą komunikować się z BMS.
 - 3. Dwa HPS zasilają obciążenie razem. Zaciski obciążenia dwóch równoległych jednostek są połączone przed podłączeniem do

obciążenia, a długość od punktu połączenia dwóch HPS do zacisków obciążenia musi być taka sama.

- 4. Dwa HPS współdzielą sieć elektroenergetyczną lub generator. Gdy wymagane jest przełączanie między tymi dwoma źródłami zasilania, należy go używać z ATS. Metoda instalacji jest taka sama jak w przypadku instalacji pojedynczej jednostki.
- 5. System równoległy ma specjalny równoległy port komunikacyjny i linię komunikacyjną, która łączy dwie równoległe maszyny.
- 6. Aby zapewnić jakość komunikacji, należy zainstalować równoległe falowniki w tym samym miejscu, aby zmniejszyć odległość komunikacyjną. Komplementarna linia komunikacji równoległej ma tylko 5 metrów długości, odległość równoległych falowników nie powinna przekraczać 3 metrów.
- Tryb pracy

Tryb pracy systemu równoległego jest taki sam jak systemu autonomicznego, ale tryb pracy każdego urządzenia powinien być ustawiony na taki sam.

Dla systemu równoległego można wybrać redundantną funkcję równoległą. Wymaga ustawienia liczby jednostek równoległych i nadmiarowy numer.

Liczba jednostek równoległych: całkowita liczba urządzeń w systemie pracy równoległej. Nadmiarowy numer: maksymalna liczba usterek w systemie równoległym, którą można ustawić tylko na 0 lub 1. Gdy jest ustawiona na 0. gdy jakiekolwiek urządzenie w systemie równoległym ulegnie awarii, wszystkie urządzenia przejdą w tryb awaryjny; po ustawieniu na 1, jeśli liczba usterek jest mniejsza niż 1, inne urządzenia nadal działają normalnie (maksymalna liczba obsługiwanych usterek to 1). Wybór funkcji redundantnej Opis: Redundancję można wybrać tylko wtedy, gdy jeden sprzęt ulegnie awarii, a inny sprzęt może nadal napędzać wszystkie ładunki; w przeciwnym razie spowoduje to przeciążenie sprzętu.

Wybór równoległych redundantnych funkcji: tę funkcję można wybrać tylko wtedy, gdy jeden sprzęt ulegnie awarii, a inny sprzęt nadal może obsługiwać wszystkie obciążenia; w przeciwnym razie spowoduje to przeciążenie sprzętu

- 6. Uruchomienie
 - 6.1. Sprawdzenie instalacji przed rozpoczęciem pracy

Przed uruchomieniem falownika należy przeprowadzić kontrolę jego instalacji. Dwóch lub więcej wykwalifikowanych pracowników powinno sprawdzić, czy wszystkie instalacje są prawidłowo zainstalowane zgodnie z poniższą tabelą.

Elementy instalacji mechanicznej
🗌 Brak deformacji i uszkodzenia falownika.
Dno falownika jest zamocowane, a wsparcie jest stabilne i pewne.
Wokół falownika pozostawiono wystarczająco dużo miejsca.
Temperatura otoczenia, wilgotność i wentylacja spełniają wymagania.
Płynny przepływ powietrza chłodzącego.
🗌 Kompletna i niezawodna ochrona uszczelniająca obudowy.
Elementy instalacji elektrycznej
Pełne i trwałe uziemienie falownika.
Napięcie sieci odpowiadające znamionowemu napięciu wejściowemu falownika.
Prawidłowa kolejność faz przy podłączaniu do sieci oraz moment dokręcenia spełniający wymagania.
Prawidłowe podłączenie anody i katody na wejściu DC, a moment dokręcania spełnia wymagania.
 Prawidłowe podłączenie anody i katody na wejściu DC, a moment dokręcania spełnia wymagania. Prawidłowe podłączenie linii komunikacyjnych oraz zachowanie odpowiedniej odległości od innych kabli.

Pokrywa ochronna izolacji jest kompletna i niezawodna, a etykieta ostrzegająca o niebezpieczeństwie jest wyraźna i solidna.
Inne aspekty
Wszystkie nieprzydatne elementy przewodzące są związane taśmą izolacyjną.
Nie pozostawiać wewnątrz obudowy żadnych narzędzi, części zamiennych, pyłu przewodzącego powstałego podczas wiercenia lub innych materiałów.
Brak skondensowanej wilgoci lub oblodzenia wewnątrz obudowy.

6.2. Uruchamianie

Kontroler magazynowania energii przyjmuje zintegrowaną metodę zasilania prądem zmiennym i stałym, a wyświetlacz LCD może być litowy, gdy występuje sam prąd przemienny lub stały.

• Zasilanie bateryjne

Akumulator może być używany po raz pierwszy przy włączonym zasilaniu. Gdy wyłącznik akumulatora jest wyłączony, wyświetlacz LCD powinien być włączony.

• Zasilanie sieciowe

Zasilacz sieciowy może być używany po raz pierwszy po włączeniu zasilania. Włącz przełącznik wejścia AC, przełącznik obejściowy, AC przełącznik wyjściowy i mikro przerwy, wyświetlacz LCD powinien być włączony. Gdy kontroler magazynowania energii jest zasilany prądem zmiennym, tak długo, jak napięcie akumulatora jest nieprawidłowe przez ponad 10 minut, wszystkie wyłączniki automatyczne z wyjątkiem obejścia zostaną wyłączone, a falownik nie będzie mógł się uruchomić i działać, gdy jest zasilany tylko przez źródło prądu przemiennego. Po podświetleniu wyświetlacza LCD przez zasilanie prądem zmiennym, przełącznik obejściowy musi być wyłączony przed włączeniem urządzenia.

Do podświetlenia ekranu zaleca się używanie baterii. Po włączeniu nie należy natychmiast przełączać pokrętła włączania. Sprawdź stronę z informacjami historycznymi i sprawdź, czy ustawienie operacji jest zgodne z rzeczywistą sytuacją. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 7.

7. Instrukcja

7.1. Wprowadzenie do ekranu wyświetlacza LCD

Użytkownik może przeglądać informacje o pracy falownika na dotykowym ekranie LCD, a także ustawiać parametry pracy. W ceku ułatwienia obsługi, poniżej zamieszczono menu.



Po włączeniu zasilania wyświetlacz LCD przejdzie do strony głównej po około 15 sekundach. Następnie możesz zacząć czytać informacje i ustawiać parametry.

Stan komunikacji falownika ($\sqrt{}$ oznacza prawidłowy, a X oznacza błąd komunikacji), numer stacji i czas systemowy jest wyświetlany w prawym górnym rogu każdej strony wyświetlacza LCD.

Na każdej stronie znajduje się pięć często używanych klawiszy funkcyjnych: "Dane" "Informacje historyczne" "Ustawienia systemowe" "Włączanie/wyłączanie zasilania" "Strona główna" na dole strony. Za pomocą tych klawiszy użytkownicy mogą łatwo obsługiwać system. Po lewej stronie pokazuje odpowiednie podmenu pięciu klawiszy, które po wybraniu zostanie zaznaczone na zielono.

7.2. Obsługa wyświetlacza LCD

7.2.1. Strona główna

Po włączeniu zasilania lub kliknięciu przycisku "Home" w dowolnym interfejsie nastąpi przejście do strony głównej. Ta strona zawiera informacje: stan pracy, moc baterii i moc sieci itp. Naciśnięcie następującego przycisku pozwala na przejście na inne strony.



Status operacji	Opis
Błąd	Nie uruchomiono lub błąd
	uruchomienia
Czekaj	Rozpoczęcie inicjalizacji
Sprawdzanie	Autosprawdzanie systemu
Stały błąd	Wystąpiła poważna usterka
Tryb off-grid	Tryb off-grid z obciążeniem
Tryb on-grid	Pomyślnie podłączono do sieci
Tryb PV	Tryb tylko ładowania PV
Równolegle do "off-grid"	System równoległy czeka na wejście
	w tryb "off-grid"
Równolegle do "on-grid"	System równoległy czeka na wejście
	w tryb "on-grid"

Numer stacji komunikacyjnej: liczba reprezentuje bieżący numer stacji, czyli 485 numer stacji komunikacyjnej.

Tryb podłączenia do sieci: gdy stan pracy falownika jest podłączony do sieci, zostanie wyświetlony aktualny tryb podłączenia z siecią: priorytet obciążenia, priorytet akumulatora, tryb oszczędzania, tryb szczytowy, zmiana trybów, tryb EMS i tryb generatora diesla.

Status BMS: kiedy działa z baterią litową, aktualny status BMS jest tutaj wyświetlany. "Czekaj" jest wyświetlany kiedy nie ma komunikacji z BMS.

7.2.2. Interfejs włącz/wyłącz

Kliknięcie przycisku "ON/OFF" w dowolnym interfejsie spowoduje przejście do tego interfejsu.

Dostępne są przyciski "ON" i "OFF", które służą do włączania i wyłączania falownika.

Uruchomienie: przekręć pokrętło startowe do pozycji włączonej i kliknij "włącz", aby pomyślnie uruchomić.

Wyłączenie: zamknij, klikając "wyłącz" lub bezpośrednio przekręć pokrętło start/stop. Jeśli urządzenie będzie wyłączone przez dłuższy czas, użyj pokrętła wyłączania/włączania, aby je wyłączyć.



7.2.3. Interfejs włącz/wyłącz

Kliknij [dane operacyjne] na dole dowolnego innego interfejsu, aby wejść do podmenu "dane operacyjne".

Podmenu zawiera: dane eksploatacyjne, pojemność ładowania i rozładowania.

Dane eksploatacyjne: wyświetlane są bieżące parametry i dane w czasie rzeczywistym, dotyczące wytwarzania energii z magazynowanej energii, w tym napięcie sieciowe, częstotliwość sieci, prąd sieciowy, napięcie wejściowe DC, prąd wejściowy, temperaturę w obudowie i całkowity czas generowania (aktualizacja w czasie rzeczywistym.

PV daily pow	er K	Wh	Gr	id daily power	(out)	KWh
PV daily power tir	ne N	/im	Grid dai	ly power time	(out)	Mim
PV total pow	rer K	Wh	Gr	Grid total power(out)		
PV total powe time		ł	Grid total power time(out)			н
Load daily pow	er K	Wh	Grid daily power(in)		er(in)	KWh
Load daily power time Load total power		/lim	m Grid daily power time(in) Vh Grid total power(in)			Mim KWh
		Wh				
Load total power tir	ne H	ł	Grid t	otal power tim	ne(in)	н
DATA	WARNINGS	SE	ETTINGS	ON/OFF	HOME	

7.2.4. Ustawienia systemu

Kliknij "Ustawienia systemu" w dowolnym interfejsie, aby przejść do tego interfejsu.

Podmenu: ustawienia języka, ustawienia czasu, informacje o falowniku, konserwacja. Naciśnięcie lewego przycisku umożliwia wejście do odpowiedniego interfejsu podmenu. Domyślnym jest interfejs ustawienia języka.

Ustawienia języka: wybierz język, obecnie obsługuje tylko chiński i angielski.

Language Time Information Maintenance		中文	En	glish		
	DATA	WARNINGS	SETTINGS	ON/OFF	HOME	

Ustawienia czasu: ustawienie czasu systemowego (jeśli data i czas wyświetlane na ekranie LCD nie są zgodne z rzeczywistą datą i czasem, można je tutaj zmienić).

Language						
Time						
Information	1					
Maintenanc	æ					
	DATA	WARNNINGS	SETTINGS	ON/OFF	HOME	

Informacje o urządzeniu: ta strona pokazuje producenta, numer seryjny falownika, informacje o wersji sprzętu i oprogramowania oraz datę produkcji.

	Manufacture: Shenzhen Atess Power Technology Co.Ltd
Language	Serial Number:
Time	Software Version:
1 11 12	Hardware Version:
Information	LCD Version: HPS30K_XRDScreen_HV1.0_SV1.1.3
	ARM Version:
Maintenance	ARM Version: Production Date: 20

Konserwacja: interfejs wymaga hasła do logowania. Jest przeznaczony wyłącznie dla elektryków i personelu zajmującego się konserwacją, którzy są w pełni zaznajomieni ze strukturą i zasadą działania systemu sieci prądu stałego, aby uniknąć uszkodzenia falownika oraz uszczerbku na zdrowiu.

- Wprowadź poprawne hasło, aby wejść do podmenu "konserwacja sprzętu". Podmenu zawiera: parametry zabezpieczeń, instrukcje sterujące, zarządzanie siecią elektroenergetyczną, ustawienia fabryczne. Domyślnie są to parametry ochrony.
- Metoda modyfikacji parametrów: zmodyfikuj ustawioną wartość. Kliknij przycisk Zapisz, aby zmienić bieżącą wartość na taką samą jak wartość

ustawiona. Istnieje kilka powodów, dla których bieżąca wartość nie może być zmieniona na wartość zadaną:

- reakcja wyświetlacza LCD jest powolna, możesz przełączać strony, aby przyspieszyć aktualizację,
- o wartość przekracza limit i nie można jej zapisać,
- inne dane na tej stronie zawierają błędy i nie można ich zapisać.
- 1. Parametry zabezpieczające

Protection	Grid frequency uppe Grid frequency lowe	r limit(HZ) r limit(HZ)	
Control	Che Output pow	ck time(S) er limit(%)	
Grid Management	Output voltage Output frequency s	setting(V) etting(HZ)	
Factory Settings	Battery charging Grid Power upper	current(A) limit(KW)	

Górna granica napięcia sieciowego: Jeśli przekracza max. napięcie sieciowe, przełączy się w tryb wyłączenia sieci. Ustawienie domyślne to 110% napięcia znamionowego.

Dolny limit napięcia sieci: Jeśli spadnie poniżej min. napięcia sieci energetycznej, przełączy się w tryb wyłączenia sieci. Ustawienie domyślne to 90% napięcia znamionowego.

Górna granica częstotliwości sieci: Jeśli przekracza max. częstotliwości sieci energetycznej, przełączy się w tryb wyłączenia sieci. Domyślne ustawienie to poziom +2.

Dolna granica częstotliwości sieci: jeśli spadnie poniżej minimalnej częstotliwości sieci energetycznej, przełączy się w tryb off-grid. Domyślne ustawienie to poziom -2.

Sprawdzenie czasu: czas wykrycia uruchomienia, domyślnie 60 sekund, minimum 10 sekund, maksimum 300 sekund.

Limit mocy wyjściowej: procent mocy wyjściowej AC. Można go ustawić na 1% - 120%, ustawienie domyślne to 100% i zaleca się, aby nie przekraczać 110%.

Ustawienie napięcia wyjściowego: napięcie wyjściowe off-grid można ustawić na 380 lub 400 i można je zmienić zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Po zmianie, należy wyłączyć i uruchomić ponownie, aby zastosować ustawienia.

Ustawienie częstotliwości wyjściowej: częstotliwość wyjściową AC można ustawić na 50 lub 60 i można ją zmienić zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Po zmianie należy wyłączyć i uruchomić ponownie, aby zastosować ustawienia.

Prąd ładowania akumulatora: może modyfikować prąd ładowania akumulatora. Zaleca się, aby tego nie przekraczać wartości ochronnej prądu ładowania. Należy ustawić zgodnie z rzeczywistością parametry akumulatora, aby uniknąć dużych strat spowodowanych przeładowaniem akumulatora.

Górna granica mocy sieci: działa tylko w trybie ograniczania szczytów. Jest to górna granica mocy pobieranej przez sieć energetyczną, a domyślna wartość maksymalna to dwukrotność mocy znamionowej.



Wartość limitu mocy sieci: górna granica mocy, która może być pobrana z sieci, działa tylko w trybie wyrównywania zapotrzebowania szczytowego, a domyślne ustawienie maksymalne to dwukrotność mocy znamionowej (maksimum dla HPS 150 to 240).

Maksymalny i minimalny SOC: ważny tylko w trybie generatora diesla i gdy akumulator ma BMS. Gdy sieć jest wyłączona i aktualny SOC jest niższy niż min. SOC, falownik wysyła polecenie uruchomienia generatora diesla; w trybie generatora diesla prąd SOC jest wyższy niż górna granica SOC, falownik wysyła polecenie zamknięcia generatora diesla.

Nasycenie naładowania akumulatora: aktywne tylko w trybie priorytetu obciążenia on-grid, gdy akumulator rozpocznie ładowanie ze stanu rozładowanego z powodu zbyt niskiego napięcia, rozładowanie zostanie wznowione tylko wtedy, gdy napięcie akumulatora osiągnie ustawioną wartość.

Napięcie jednostki rozładowania odzyskowego = napięcie jednostki ładowania płynnego - $\frac{\text{ustawiona wartość nasycenie baterii}}{10}$

Ustawienie limitu prądu płynącego: ustaw ładowanie ograniczające prąd, gdy bieżące napięcie jednostki jest większe niż (punkt ograniczenia prądu ładowania zmiennego napięcia ogniwa), wprowadź stan ładowania ograniczający prąd.

```
Docelowy prąd ładowania = \frac{\text{zmienne napięcie ogniwa-jednostkowe napięcie}}{\text{zmienna wartość punktu ograniczenia ładowania}} *
```

Pojedyncze PV do off-grid: w trybie pojedynczego modułu PV, gdy napięcie ogniwa osiągnie ustawioną wartość, automatycznie przełącza się w tryb off-grid.

Napięcie odcięcia rozładowania: Gdy napięcie akumulatora urządzenia osiągnie napięcie odcięcia rozładowania, akumulator przestaje się rozładowywać (w trybie off-grid uruchom generator lub kontynuuj rozładowywanie aż do spadku napięcia i przejścia w tryb pojedynczego PV).



Ta strona, to strona ustawień parametrów akumulatora. Ponieważ jest on istotną częścią systemu magazynowania energii, parametry baterii muszą być dokładnie potwierdzone czy zgodne ze stanem rzeczywistym.

Zabezpieczenie przed nadmiernym ładowaniem baterii: Wartość ochronna pełnego naładowania akumulatora.

Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem

akumulatora: Wartość ochronna całkowitego rozładowania akumulatora.

Ustawienie napięcia ładowania: zmienne napięcie ogniwa ładowania akumulatora. Kiedy napięcie ogniwa osiągnie tę ustawioną wartość, prąd ładowania zbliża się do 0A.

Ostrzeżenie o niskim napięciu akumulatora: wartość napięcia ogniwa, gdy aktywuje się alarm niskiego napięcia akumulatora.

Zabezpieczenie przed niskim napięciem akumulatora: wartość napięcia ogniwa zabezpieczenia podnapięciowego akumulatora. Kiedy

napięcie baterii osiągnie tę ustawioną wartość z powodu rozładowania, kontroler magazynowania energii zatrzyma się w celu ochrony.

Zabezpieczenie przed przepięciem akumulatora: napięcie ogniwa akumulatora, aby aktywować zabezpieczenie przed przepięciem. Kiedy napięcie akumulatora osiągnie tę ustawioną wartość, kontroler magazynowania energii wyłączy się w celu ochrony.

Kompensacja mocy sieci: wymuszone zmniejszenie mocy pobieranej z sieci do maksymalnie 10kW.

Górna moc silnika: działa tylko w trybie generatora diesla, który jest górną granicą mocy generatora. Domyślne ustawienie maksymalne to dwukrotność mocy znamionowej (maksimum dla HPS150 to 240).

Odcięcie rozładowania SOC: gdy bateria jest baterią litową z BMS, rzeczywisty SOC jest niższy niż ustawiona wartość, a inwerter zatrzyma rozładowywanie akumulatora (dotyczy tylko trybu on-grid). Podłączony do sieci ma taką samą funkcję jak "napięcie odcięcia rozładowania". Gdy bateria nie ma BMS, nie będzie to działać. Gdy akumulator posiada BMS, pod warunkiem "napięcie odcięcia rozładowania", ten, który zostanie spełniony jako pierwszy, zacznie obowiązywać.

	Peak Time			
Protection	reak time			
			3.52	
Control	Flat Time	:	:	
		:	:	
Grid Aanagement	Valley Time	:	:	
Factory		:	:	
Settings				

Ta strona zostanie ustawiona zgodnie z umową techniczną przed dostawą.

Ta strona służy do ustawiania okresu czasu trybu oszczędzania, który działa tylko w trybie ekonomicznym. Okres po godzinie 24 należy

podzielić na dwa ustawienia. Na przykład 20:00-6:00 to okres spadku, który należy ustawić jako 20:00-24:00, 00:00-6:00.



Strona bez instrukcji jest parametrem ustawionym fabrycznie, proszę jej nie modyfikować. W przypadku dalszych zmian, prosimy o modyfikowanie parametrów pod naszym kierunkiem.

2. Parametry kalibracji

Modyfikacja parametrów kalibracji: zmiana wartości na 0 oznacza, że funkcja nie działa; a po zmianie na 1 oznacza to, że funkcja jest poprawna; umożliwienie modyfikacji nie musi być zapisywane ręcznie, parametry są zapisywane automatycznie. Jeśli modyfikacja nie zapisze się automatycznie i funkcja nie zadziała, skontaktuj się z nami.



Włączenie zabezpieczenia wyspowego: jest to zabezpieczenie zapobiegające nieprawidłowemu przełączeniu falownika w tryb odłączenia od sieci w przypadku nieprawidłowości w sieci. Wprowadzenie 0-9,0 oznacza wyłączenie; 1-9 oznacza poziom, sugerujemy, aby nie ustawiać go zbyt wysoko.

Włączenie ręcznej regulacji: używane tylko do modyfikowania ważnych parametrów, nie uruchamiaj go domyślnie. Proszę ustawiać ten tryb tylko pod naszym przewodnictwem.

Włączenie trybu bypass: gdy falownik jest używany z produkowanym przez nas ATS, włączenie bypass musi zostać zmienione na 1; w przeciwnym razie

ustaw na 0. W przypadku korzystania z ATS innych producentów ustaw na 2, sieć i generatory zostaną rozróżnione przez wykrywanie sygnału ze styku beznapięciowego (patrz rozdział 5.6 w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat metod działania).

Włączenie komunikacji BMS: gdy falownik komunikuje się z baterią w BMS, ustaw na 1; w przeciwnym razie ustaw na 0.

Włączenie funkcji zapobiegającej przepływowi wstecznemu: po ustawieniu na 1 falownik nie będzie dostarczał energii do sieci; po ustawieniu na 0 falownik będzie dostarczał energię do sieci.

Włączenie generatora: gdy koniec wejściowy sieci energetycznej falownika jest podłączony do generatora diesla, włączenie generatora powinno być ustawione na 1, w przeciwnym razie na 0. W przypadku korzystania z ATS do podłączenia generatora, również powinno być ustawione na 1 jeśli uruchomiony jest bypass.

Uruchomienie ładowanie z sieci i PV: Po ustawieniu na 1, w trybie priorytetu baterii, PV i sieć ładują akumulator razem. Gdy jest ustawiony na 0, wykorzystuje tylko PV do ładowania akumulatora, gdy energia słoneczna jest wystarczająca, a wykorzystuje do ładowania energię z sieci tylko wtedy, gdy nie ma energii słonecznej.

Uruchomienie trybu równoległego: gdy jest ustawiony na 1, funkcja równoległa jest włączona. Wszystkie jednostki równoległe muszą być ustawione na 1.

Przywrócenie ustawień fabrycznych: po ustawieniu na 1 zresetuj informacje o mocy zapisane na stronie danych. Ustawienia parametrów nie zostaną zmodyfikowane.



Numer maszyny równoległej: ustawienie numeru systemu równoległego. Gdy 2 falowniki połączone równolegle, ustaw jako 2; gdy trzy jednostki ustaw jako 3.

Redundantna liczba równoległa: Maksymalna liczba uszkodzonych maszyn, może być ustawiona na 0 lub 1. Po ustawieniu na 0, jeśli jedna maszyna w systemie równoległym ulegnie awarii, wszystkie maszyny przejdą w tryb awaryjny; jeśli ustawiono na 1, gdy liczba błędów jest mniejsza niż 1, druga maszyna nadal działa (max. liczba błędów, które mogą być obsługiwane to 1).

Znak oceny równoległego monitorowania: gdy system jest systemem równoległym z monitorowaniem Shinemaster, ta sama wartość zostanie ustawiona dla kontrolera magazynu energii tego samego systemu, a dane systemu równoległego zostaną automatycznie zliczone na stronie monitorowania, w przeciwnym razie pojedyncze dane maszyny zostaną zapisane. Ustawienie na 1 oznacza, że funkcja jest wyłączona.

Adres równoległy: aby rozróżnić każdy ze sprzętów w systemie, można ustawić 1, 2, 3...

Górna granica mocy zasilającej sieć: maksymalna moc dostarczana do sieci, w tym PV; Moc zasilania sieci może być ograniczona.

Uruchomienie oceny napięcia BMS: Ustaw ten parametr na 1, gdy SOC obliczony przez BMS ma niską dokładność i wpływa na działanie systemu. W przeciwnym razie ustaw ten parametr na 0.

Silne ładowanie: Ustaw ten parametr na 1, jeśli akumulator jest używany z ATESS; w przeciwnym razie ustaw ten parametr na 0.

		Model Select			
Protection	0:	Load First	1: Bat Fi	rst	
	2:	Economic mode	4: Time	Schedule	
Control	10:	Smart Meter mo	de		
Grid					
anagement					
Factory Settings					

Strona wyboru trybu on-grid

Ustaw na 0, uruchom tryb priorytetu obciążenia po podłączeniu do sieci.

Ustaw na 1, uruchom tryb priorytetu baterii po podłączeniu do sieci.

Ustaw na 2, uruchom tryb ekonomiczny po podłączeniu do sieci.

Ustaw na 3, ustaw tryb planowania czasu pracy na 10 po podłączeniu do sieci i ustaw tryb inteligentnego licznika energii elektrycznej po podłączeniu do sieci.

Działa to, gdy włączenie generatora jest ustawione na 0. Gdy włączenie generatora jest ustawione na 1, domyślnie przejdzie on w tryb generatora przy połączeniu z siecią. W przypadku korzystania z ATS i uruchomienia bypass system działa jednocześnie w dwóch trybach (jeden z powyższych czterech trybów i tryb DG).



Jeśli użytkownik dostosował tryb pracy, nie modyfikuj go. Strona bez instrukcji jest parametrem ustawionym fabrycznie, proszę nie modyfikować. W przypadku dalszych zmian, prosimy o modyfikowanie parametrów pod naszym kierunkiem. 3. Zarządzanie siecią elektroenergetyczną

Wartości na tej stronie są ważnymi parametrami ustawionymi fabrycznie. Prosimy nie modyfikować ich bez naszej zgody. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki spowodowane zmianą wartości.



W przypadku zmiany kolejnego schematu prosimy o modyfikację parametrów pod naszym kierunkiem

4. Ustawienia fabryczne



Wartości na tej stronie są ważnymi parametrami ustawionymi fabrycznie. Prosimy nie modyfikować ich bez naszej zgody.

1

Strona bez instrukcji jest parametrem ustawionym fabrycznie, proszę nie modyfikować. W przypadku dalszych zmian, prosimy o modyfikowanie parametrów pod naszym kierunkiem.

7.2.5. Historia

Klikając na "Historię" można wejść do podmenu " Historia".

Podmenu zawiera: aktualna awaria, awarie w historii. Klikając przycisk można przejść do odpowiedniego interfejsu podmenu.

Fa	ult	History	Fault

Historia awarii: wszystkie szczegóły dotyczące historii awarii można znaleźć przewijając stronę w górę i w dół.

Informacje o typowych awariach, patrz tabela 7.3.

7.3. Informacje na wyświetlaczu LCD

/ / 1	n n n n $ -$	
ורי		awanann
/		uvvururi

Nr	Informacja
1	PV_Inverse Failure
2	IGBT Failure
3	EEPROM Write Failure
4	EEPROM Read Failure
5	AC MainContactor Failure
6	AC SlaveContactor Failure
7	GFCI Failure
8	GFCI Failure
9	RISO Failure
10	PV_VoltHiqh_Fault
11	Bypass Communication Fault
12	PV_CurrHigh_Fault
13	BMS_Communication_Fault
14	PV_Insulation_Fault
15	BMS_ Fault

16	DC_OCP_Fault
17	Smoke_Alarm_Fault
18	INT_PV_OverVolt_Fault
19	INT_PV_OverVCurr_Fault
20	IGBT_Converter_Fault
21	IGBT_Buck_Fault
22	Converter_L_OCP_Fault
23	Buck_L_OCP_Fault
24	AC_NoUtility_Fault
25	ACGridPhaseSeque_Fault
26	AC_PLL_Fault
27	AC_Volt_Unbalance_Fault
28	AC_Curr_Unbalance_Fault
29	AC_WU_OverVolt_Fault
30	AC_WU_UnderVolt_Fault
31	AC_VW_OverVolt_Fault
32	AC_VW_UnderVolt_Fault
33	AC_UV_OverVolt_Fault
34	AC_UV_UnderVolt_Fault
35	AC_OverFreq_Fault
36	AC_UnderFreq_Fault
37	AC_GridCurr_DcHiqh_Fault
38	GridCurr_Hiqh_Fault
39	Buck_Module_OverTemp_Fault
40	Converter_L_OverTemp_Fault
41	Buck_ L_OverTemp_Fault
42	Transformer_OverTemp_Fault
43	LowTemp_Fault
44	EPO_Stop
45	KeyEmergencyStop

46	LcdEmergencyStop
47	DC_MainContactor_Fault
48	PV_Thunder_Fault
49	AC_Thunder_Fault
50	DC_SoftStart_Fault
51	INT_ConverterL_OverCurr_Fault
52	INT_BuckL_OverCurr_Fault
53	Batt_OverVolt_Fault
54	Batt_UnderVolt_Fault
55	Batt_OverCurr_Fault
56	Batt_OverCharge_Fault
57	Fault_Feedback_Warning
58	Batt_UnderVolt_Fault
59	AC_WU_OverVolt_Rmt_Warning
60	AC_WU_UnderVolt_Rmt_Warning
61	AC_VW_OverVolt_Rmt_Warning
62	AC_VW_UnderVolt_Rmt_Warning
63	AC_UV_OverVolt_Rmt_Warning
64	AC_UV_UnderVolt_Rmt_Warning

8. Uruchomienie

8.1. Uruchomienie

Po zainstalowaniu i sprawdzeniu ustawień systemu falownik może być uruchomiony.

Krok pierwszy

Pierwsze kroki operacji są następujące:

 Włącz PV, akumulator, wejście AC i mikroprzerwy w zasilaniu i nie włączaj wyjścia AC zanim system uruchomi się prawidłowo, aby uniknąć wpływu na obciążenie;

- 2. Bypass powinien być zamknięty podczas normalnej pracy;
- 3. Należy sprawdzić, czy dane próbkowania ekranu są nieprawidłowe i zgodne z rzeczywistą sytuacją;
- 4. Sprawdź, czy ustawienie parametrów baterii jest zgodne z rzeczywistą baterią, jeśli nie, należy je zmodyfikować.
- 5. Jeśli bateria ma BMS, należy sprawdzić, czy BMS jest włączony i działa normalnie.
- 6. Jeśli wejście sieciowe jest podłączone do generatora, należy sprawdzić, czy generator jest włączony.
- 7. Jeżeli jest wyposażony w produkowany przez nas ATS należy sprawdzić bypass jest włączony.
- Sprawdź historię w celu zidentyfikowania poważnych usterek rozdział 8.3
- Po sprawdzeniu, przekręć pokrętło na "on", kliknij "on" na stronie "on/off" na wyświetlaczu LCD i poczekaj, aż urządzenie wejdzie w "połączenie z siecią"; jeśli witryna jest off-grid, przejdzie w tryb "off-grid" po uruchomieniu.
- 10. Podczas pracy obserwuj, czy dane wyświetlane na ekranie są prawidłowe, i czy są zgłaszane informacje o usterkach oraz czy maszyna wydaje niewłaściwy hałas i zapach; jeśli występują niewłaściwe zachowania należy natychmiast zatrzymać urządzenie i je skontrolować.



Włączenie trybu bypass jest używane wyłącznie do konserwacji. Proszę nie włączać go w trakcie normalnej pracy.

Wyłączenie ręczne

- 1. Po kliknięciu przycisku wyłączania na ekranie LCD w celu ręcznego wyłączenia urządzenia, należy je włączyć ręcznie za pomocą przycisku start (on) na wyświetlaczu LCD; jeśli maszyna jest wyłączona przez przekręcenie pokrętła na off", najpierw przekręć pokrętło HPS na "on", a następnie kliknij przycisk "on" na stronie "włącz" wyświetlacza LCD, aby uruchomić maszynę, w przeciwnym razie falownik nie uruchomi się automatycznie.
- 2. Falownik jest nadal pod napięciem po ręcznym wyłączeniu.

8.2. Zakończenie operacji próbnej

Poniższe procedury należy wykonać po normalnej pracy falownika.

Procedura 1: Sprawdź, czy w falowniku występują nieprawidłowości, takie jak nadmierny hałas, nadmierne ciepło, dziwny zapach lub dym.

Procedura 2: Zmierz, czy napięcie, prąd i THD falownika są stabilne.

Procedura 3: Użyj panelu sterowania LCD i sprawdź, czy wyświetla się normalnie i dokładnie.

Procedura 4: Uruchomić panel sterowania LCD i sprawdzić, czy wyświetlacz jest prawidłowy i dokładny.

W tym momencie praca próbna falownika jest już w pełni zakończona i można przystąpić do codziennej konserwacji operacyjnej.

8.3. Ogólne rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas pracy wystąpi usterka, kliknij stronę "historia informacji" na wyświetlaczu LCD, aby wyświetlić informacje o błędzie. Poniżej przedstawiono typowe kroki analizy błędów i obsługi HPS:

1. Kluczowe zatrzymanie awaryjne: ustaw pokrętło panelu HPS w pozycji "wyłączone"

Kroki obsługi: pokrętło jest przekręcone, nie ma potrzeby obsługi.

2. Zatrzymanie awaryjne LCD: kliknij "wyłącz" na ekranie HPS Kroki przetwarzania: ekran jest normalnie wyłączany, nie ma potrzeby obsługi.

3. Zatrzymanie awaryjne: wciśnięty przycisk zatrzymania awaryjnego Czynności postępowania: zwolnić przycisk zatrzymania awaryjnego w przypadku braku innych nieprawidłowości.

3. Usterka podnapięciowa akumulatora (Batt_UnderVolt_Fault):

Możliwe przyczyny:

A. Napięcie akumulatora próbkowane na ekranie osiąga stan zabezpieczenia podnapięciowego i uruchamia się to.

B. Przełącznik akumulatora po stronie akumulatora lub na sterowniku zasobnika energii nie jest włączony.

C. Jeśli ta usterka wystąpi podczas pracy, napięcie akumulatora może spaść z powodu dużej mocy wyjściowej lub sama bateria może być uszkodzona.

D. Jeśli jest to akumulator z BMS, ta usterka wystąpi również przy najniższym napięciu ogniwa akumulatora przekazywanym przez BMS do sterownika zasobnika energii, osiągając stan zabezpieczenia.

Etapy przetwarzania:

A. Najpierw sprawdź podłączenie baterii, błąd próbkowania ekranu i ustawienia parametrów baterii.

B. Jeśli jest to bateria z BMS, sprawdź, czy dane BMS spełniają warunki ochrony.C. Jeśli nie ma problemu z powyższym, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.

5. Błąd nadmiernego napięcia akumulatora (Batt_OverVolt_Fault):

Możliwe przyczyny:

A. Napięcie akumulatora próbkowane na ekranie osiąga stan zadziałania zabezpieczenia przeciwprzepięciowego.

B. Jeśli jest to akumulator z BMS, ta usterka wystąpi również w przypadku najwyższego napięcia ogniwa akumulatora przekazywanym przez BMS do sterownika zasobnika energii, osiągając stan zabezpieczenia wyzwalającego.

Etapy przetwarzania:

A. Sprawdź, czy liczba ogniw akumulatora i wartość zabezpieczenia przeciwprzepięciowego są ustawione prawidłowo. Jeśli nie, proszę ustawić parametry poprawnie.

Jeśli parametry są prawidłowe, ze względu na przepięcie samego akumulatora, prosimy o kontakt w celu uzyskania pomocy.

6. Batt OverCharge_Fault: prąd ładowania akumulatora jest wyższy niż maksymalny prąd ładowania.

Kroki przetwarzania: sprawdź, czy wartość ustawienia prądu ładowania akumulatora i maksymalne ładowanie obecna wartość są właściwe. Maksymalną wartość prądu ładowania akumulatora należy ustawić według zalecenia producenta baterii. Ustawiona wartość prądu ładowania akumulatora powinna być mniejsza niż maksymalna wartość zabezpieczenia prądu ładowania.

7. Batt OverCurr Fault: prąd rozładowania akumulatora jest wyższy niż maksymalny prąd rozładowania.

Etapy przetwarzania: sprawdź, czy maksymalna wartość prądu rozładowania akumulatora są właściwe, pomnóż maksymalny prąd rozładowania przez napięcie akumulatora, oblicz maksymalną moc rozładowania akumulatora, sprawdź, czy jest mniejsza niż moc obciążenia, jeśli tak, zmniejsz moc obciążenia.

8. Usterka BMS (BMS_ Fault): awaria baterii wtórnej lub trzeciorzędnej

Etapy przetwarzania:

A. sprawdź konkretne usterki zgłaszane przez BMS

B. skontaktuj się z producentem baterii, aby rozwiązać problem

C. uruchom ponownie po rozwiązaniu problemu

9. Błąd komunikacji BMS (BMS_Communication_Fault): falownik magazynujący energię nie odebrał danych CAN wysłanych przez akumulator BMS.

Etapy przetwarzania:

A. sprawdzić, czy linia CAN ATS jest podłączona do portu CAN-A na płycie sterującej falownika.

B. sprawdzić, czy przewody CAN L i H są podłączone odwrotnie.

C. sprawdzić, czy linia CAN nie jest zakłócona. Proponujemy użycie ekranowanej linii komunikacyjnej próbkowania.

D. za pomocą skrzynki CAN sprawdzić, czy na magistrali są dane wysyłane przez BMS.

E. jeśli komunikacja nadal nie powiedzie się, skontaktuj się z nami

10. Błąd komunikacji bypass (Bypass Communication Fault): falownik magazynujący energię nie odebrał danych wysłanych przez bypass.

Etapy przetwarzania:

A. Sprawdź, czy linia CAN ATS jest podłączona do portu CAN-B na płycie sterującej falownika.

B. Sprawdź, czy linia CAN L i H jest podłączona odwrotnie.

C. Sprawdź, czy linia CAN nie jest zakłócona. Proponujemy użycie ekranowanej linii komunikacyjnej próbkowania.

D. Za pomocą skrzynki CAN sprawdź, czy na magistrali są dane wysyłane przez ATS.

E. Jeśli komunikacja nadal nie powiedzie się, skontaktuj się z nami

11. AC_NoUtility_Fault: brak napięcia AC.

Etapy przetwarzania: ta usterka nie zniknie, ponieważ nie ma danych wyjściowych z innych powodów.

12. AC_OverFreq_Fault: częstotliwość sieci energetycznej przekracza górną granicę i falownik przechodzi w stan off-grid.

Kroki przetwarzania: sprawdź, czy górna granica częstotliwości sieci energetycznej jest odpowiednia. Jeśli tak, poczekaj, aż wróci do normy, falownik automatycznie wejdzie w stan on-grid.

13. AC_UnderFreq_Fault: częstotliwość sieci energetycznej jest niższa niż dolna granica, a falownik magazynujący przechodzi w stan off-grid.

Kroki przetwarzania: sprawdź, czy dolna granica częstotliwości sieci energetycznej jest odpowiednia. Jeśli tak, poczekaj aż częstotliwość sieci energetycznej powróci do normy, HPS automatycznie przejdzie w stan on-grid.

14. AC_UV_OverVolt_Rmt_Warning: gdy napięcie sieci elektroenergetycznej jest wyższe niż górna granica, falownik przechodzi w stan off-grid.

Kroki przetwarzania: sprawdź, czy ustawienie górnej granicy napięcia sieci energetycznej jest odpowiednie. Jeśli tak, poczekaj, aż napięcie sieciowe wróci do normy, a HPS automatycznie przejdzie w stan on-grid.

15. AC_VW_OverVolt_Rmt_Warning: gdy napięcie sieci jest wyższe niż górna granica, HPS przechodzi w stan off-grid.

Kroki przetwarzania: sprawdź, czy ustawienie górnej granicy napięcia sieci energetycznej jest odpowiednie. Jeśli tak, poczekaj, aż napięcie w sieci energetycznej wróci do normy, a HPS automatycznie połączy się z siecią.

16. AC_WU_OverVolt_Rmt_Warning: gdy napięcie sieci jest wyższe niż górna granica, HPS wchodzi stan poza siecią.

Kroki przetwarzania: sprawdź, czy ustawienie górnej granicy napięcia sieci energetycznej jest odpowiednie. Jeśli tak, poczekaj aż napięcie sieci energetycznej powróci do normy, a HPS automatycznie wejdzie w połączenie z siecią.

17. **AC_WU_UnderVolt_Rmt_Warning**: gdy napięcie sieciowe jest niższe niż dolna granica, HPS przechodzi w stan off-grid.

Kroki przetwarzania: sprawdź, czy ustawienie dolnej granicy napięcia sieci energetycznej jest odpowiednie. Jeśli tak, poczekaj, aż napięcie sieciowe wróci do normy, a HPS automatycznie przejdzie w stan on-grid

18. AC_VW_UnderVolt_Rmt_Warning: gdy napięcie sieci jest niższe niż górna granica napięcia, HPS przechodzi w tryb off-grid.

Kroki przetwarzania: sprawdź, czy ustawienie dolnej granicy napięcia sieci energetycznej jest odpowiednie. Jeśli tak, poczekaj, aż napięcie sieciowe wróci do normy, a HPS automatycznie przejdzie w stan on-grid.

19. AC_WU_UnderVolt_Rmt_Warning: gdy napięcie sieci jest niższe niż górna granica napięcia, HPS przechodzi w stan off-grid.

Kroki przetwarzania: sprawdź, czy ustawienie dolnej granicy napięcia sieci energetycznej jest odpowiednie. Jeśli tak, poczekaj napięcie sieci energetycznej powróci do normy, a HPS automatycznie przejdzie w stan on-grid.

20. AC_GridPhaseSeque_Fault: podłączenie w odwrotnej kolejności faz do sieci elektroenergetycznej.

Etapy przetwarzania: sprawdź trzy linie faz U V W sieci elektroenergetycznej, które są odpowiadające A B C podłączonym do zacisku wejściowego AC falownika.

21. OverTemp_Fault: temperatura wewnątrz urządzenia jest zbyt wysoka.

Etapy przetwarzania:

A. Sprawdzić, czy mikroprzerwa w zasilaniu falownika jest włączona. Jeśli nie, należy włączyć.

B. Sprawdź, czy wlot i wylot powietrza HPS nie są zablokowane i regularnie usuwaj kurz.

C. Należy odczekać, aż maszyna ostygnie, usterka zostanie usunięta i falownik zrestartuje się normalnie oraz obserwować, czy wentylator pracuje, gdy temperatura osiągnie 60°C. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

W sprawie innych usterek prosimy o kontakt z odpowiednimi specjalistami z naszej strony.

8.4. Etapy wyłączania

Uwaga!

Po całkowitym wyłączeniu falownika, ogólny przełącznik DC po stronie akumulatora i przełącznik sieciowy po stronie sieci nadal utrzymują napięcie. Jeśli konieczne jest wykonanie operacji, należy całkowicie odciąć zewnętrzne zasilanie i odczekać co najmniej 5 minut.

1. Kliknij przycisk OFF na wyświetlaczu LCD lub przekręć pokrętło wyłączania/włączania z pozycji ON na OFF.

- 2. Odetnij wejście DC SWITCH PV i wejście baterii.
- 3. Odetnij przełącznik AC SWITCH i wyjście AC.

Uwaga!

To normalne, że falownik generuje alarm podczas wyłączania zasilania. Kroki wyłączania mogą być kontynuowane.

8.5. Istotne wymagania

Przed uruchomieniem próbnym należy dokładnie sprawdzić warunki instalacji urządzenia, w szczególności czy napięcia na końcach DC i AC są zgodne z wymaganiami falownika, czy biegunowość itp. jest prawidłowa.

Należy sprawdzić, czy podłączenie systemu spełnia wymagania odpowiednich norm lub przepisów oraz czy system jest dobrze uziemiony.

i	Przed uruchomieniem próbnym wszystkie wyłączniki po
CAUTION	stronie AC i DC powinny być odcięte.

- 9. Rutynowa konserwacja
 - 9.1. Regularna konserwacja

Ze względu na wpływ temperatury otoczenia, wilgotności, zapylenia i wibracji, urządzenia wewnątrz falownika będą się starzeć i zużywać, co doprowadzi do potencjalnej awarii wewnątrz maszyny. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie codziennej i regularnej konserwacji, aby zapewnić jego normalne działanie i żywotność. W zakres prac konserwacyjnych wchodzą wszelkie środki i metody mające na celu utrzymanie falownika w dobrym stanie technicznym.

9.1.1. Środki ostrożności

- (1) Tylko wykwalifikowany i upoważniony personel może konserwować falownik.
- (2) Podczas wykonywania prac konserwacyjnych nie pozostawiaj śrub, podkładek i innych części metalowych w falowniku, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia.
- (3) Jeśli uruchomiony jest tylko wyłącznik automatyczny, zacisk połączenia kablowego wewnątrz falownika jest nadal naelektryzowany.
- (4) Przed otwarciem drzwi szafy i rozpoczęciem formalnych prac konserwacyjnych konieczne jest nie tylko odłączenie wyłącznika automatycznego, ale także odłączenie przedniego i tylnego wyłącznika automatycznego falownika.
- (5) Po zatrzymaniu pracy falownika należy odczekać co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem pracy.
- (6) Należy odłączyć wszystkie zewnętrzne połączenia falownika i wewnętrzne zasilanie urządzenia.
- (7) Upewnij się, że falownik nie został przypadkowo naładowany.
- (8) Użyj multimetru, aby upewnić się, że falownik jest całkowicie neutralny elektrycznie wewnątrz.
- (9) Wykonaj niezbędne połączenia uziemiające i zwierające.
- (10) Użyj materiału izolującego, aby zakryć części w pobliżu obszaru roboczego, które mogą być pod napięciem.
 - 9.1.2. Konserwacja systemu

Narzędzia używane podczas konserwacji

Telefon komórkowy do robienia zdjęć
Multimetr
Termometr

\mathbf{x}
7

Lista kontrolna konserwacji i kontroli

Podczas rejestrowania przeglądów i konserwacji, przeglądy należy przeprowadzać jeden po drugim, zgodnie z kolejnością w tabeli, a wadliwe elementy należy odpowiednio opisać.

Patrz punkt 10.3 Lista kontrolna konserwacji i inspekcji dla systemu bez wyłączania.

Po zakończeniu protokołu kontroli należy wykonać zdjęcia stanu operacji na stronie głównej i stronie informacji historycznych, jak pokazano na poniższych rysunkach:



Fau	ılt		History	Fault	
DATA	WARNINGS	SETTINGS	ON/OFF	HOME	

Lista kontrolna konserwacji i kontroli systemu wyłączania

Zapoznaj się z pkt. 10.4 Lista kontrolna konserwacji i inspekcji dla wyłączania systemu.

9.1.3. Operacje względne



Uwaga!

Wszystkie czynności konserwacyjne należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy falownik, moduł PV i przełącznik w szafie rozdzielczej AC są odłączone od zasilania po stronie DC i AC. Konserwację należy przeprowadzać dopiero po

odłączeniu AC i DC na co najmniej 5 minut, aby uniknąć porażenia prądem!

Tylko profesjonalni technicy zaznajomieni z działaniem systemu mogą wykonać taką operację.

Wymiana osłony przeciwpyłowej

W przypadku awarii falownika, falownik automatycznie odłączy się od sieci energetycznej i wyświetli informacje o alarmie. Gdy wystąpi problem z siecią energetyczną lub falownik zostanie odłączony ręcznie, falownik wyłączy się natychmiast, aby uniknąć pracy wyspowej. Kiedy sieć zostanie przywrócona do normalnego stanu, falownik może automatycznie rozpocząć pracę. Zazwyczaj nie jest wymagana konserwacja lub kalibracja, jednak ekran przeciwpyłowy

należy zawsze utrzymywać w czystości. Gdy jest zabrudzony, należy go wymienić.

Procedura wymiany ekranu przeciwpyłowego:

- 1) Ekran przeciwpyłowy znajduje się za przednią i tylną pokrywą falownika.
- 2) Otwórz przednią i tylną osłonę przeciwpyłową od dołu.
- 3) Zdejmij osłonę przeciwpyłową i włóż czystą.
- 4) Umieść osłonę przeciwpyłową na pierwotnym miejscu i zamocuj ją.

Rutynowe czynności konserwacyjne

W celu zapewnienia prawidłowej pracy falownika wymagane jest przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjnych.

Odłączanie wyłącznika automatycznego

Użyj przełącznika DC wejścia PV i wejścia baterii, aby odłączyć HPS od PV i akumulatora. Należy operować przełącznikami wejściowym AC i wyjściowym AC, aby odłączyć HPS od źródeł prądu przemiennego. Upewnij się, że HPS nie włączy się przypadkowo. Skontroluj za pomocą multimetru, aby upewnić się, że urządzenie jest odłączone i nie ma napięcia. Nawet jeśli zasilacz HPS został odłączony od sieci/głównego źródła zasilania, akumulatora i PV, niektóre elementy wewnętrzne (takie jak kondensatory) nadal mają napięcie szczątkowe i powoli się rozładowują, więc należy odczekać co najmniej 5 minut po odłączeniu wyłącznika automatycznego i użyć multimetru do pomiaru i potwierdzenia bezpieczeństwa przed kontynuowaniem pracy.

Jak korzystać z przełącznika bypass

Jeśli HPS ulegnie awarii i nie może dalej działać, należy go wyłączyć w celu konserwacji, podczas gdy obciążenie podłączone do HPS musi kontynuować pracę, przełącznik bypass może służyć do nieprzerwanej pracy pod zasilaniem z sieci energetycznej lub generatora, a personel konserwacyjny może bezpiecznie przeprowadzać prace konserwacyjne.

Krok 1: włącz przełącznik obejściowy bypass w przypadku awarii maszyny.

Krok 2: wyłącz przełączniki "wejścia AC", "wyjścia AC", "wejścia PV" i "wejścia akumulatora". W tym czasie zasilanie AC i DC jest odłączone od HPS, a obciążenie jest zasilane przez sieć energetyczną, po rozładowaniu resztkowej mocy można przeprowadzić prace konserwacyjne.

Ważne:

1. Po wyłączeniu zasilania odczekaj 5 minut, aby potwierdzić bezpieczeństwo przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych.

2. Użyj multimetru, aby zapewnić bezpieczeństwo przed demontażem i innymi pracami.

Parametry funkcjonalne i bezpieczeństwa

Nie wolno zmieniać parametrów HPS bez naszej zgody lokalnego zakładu energetycznego. Nieautoryzowana zmiana parametrów bezpieczeństwa funkcjonalnego może spowodować obrażenia personelu lub uszkodzenie falownika, w takim przypadku nie będziemy świadczyć usług gwarancyjnych.

Wymiana osłony przeciwpyłowej

Podczas użytkowania HPS należy regularnie usuwać kurz z górnej części oraz czyścić lub wymieniać osłonę przeciwpyłową na wlocie powietrza. Podczas czyszczenia HPS musi być wyłączony. Metoda wymiany osłony przeciwpyłowej: bawełniany filtr przeciwpyłowy na panelu drzwi można bezpośrednio wyciągnąć do czyszczenia i wymiany.

9.2. Usuwanie odpadów

Falownik nie będzie powodował zanieczyszczenia środowiska, ponieważ wszystkie jego elementy spełniają wymagania ochrony środowiska. Zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, użytkownik powinien utylizować falownik zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

10. Dodatek

10.1. Specyfikacja

Model	HPS30
	Parametry PV
Moc znamionowa PV	33KW
Max. Moc PV	45KW
Maksymalne	
napięcie obwodu	1000V
otwartego	
Zakres napięcia	480\/dc-800\/dc
MPP	+00 / 40 -000 / 40
Maksymalny prąd	ΔΩ0
wejściowy PV	50/1
	Parametry akumulatora
Zakres napięcia	
roboczego	352V-600V
akumulatora	
Maksymalny prąd	(00)
ladowania	100A
akumulatora	
Maksymalny prąd	004
rozładowania	93A
Akumulatora Makaymalna maa	
lodowonia hotorii	45KW
Makeymalna moo	
rozładowania haterii	33KW
	Wyjście AC
Naniecie	
znamionowe	400Vac
Prad znamionowy	43A
Moc znamionowa	30KW
Czestotliwość	
znamionowa	50/60Hz
Zakres	
częstotliwości	50-60Hz
Maks. moc	
wyjściowa	44-55HZ/55-65HZ
Maks. moc wyjścia	221/1/4
AC	JJKVA
Maks. moc wejścia	60K)/A
AC	ΟυΝΥΑ
Współczynnik mocy	0,8 indukcyjny 0.8 pojemnościowy
THDI	< 3%

TDHU	≤ 2%
Przeciążenie	110% - 10mins, 120% - 1 min
	Inne parametry
Stopień ochrony	IP20 (na zewnatrz)
elektroniki	
Klasa ochrony	
Kategoria przepięć	
sieciowych	
Kategoria przepięć	OVC II
fotowoltaicznych	00011
Tryb odpowiedzi na	DRM0-8 (opcionalne)
żądanie	
Topologia	Nieizolowany
Emisja hałasu	< 65 dB (A) @1m
Chłodzenie	Inteligentne chłodzenie
Wilgotność	0~95% bez kondensacji
Maksymalna	6000m (obniženje mocy ponižej 3000 m)
wysokość	
Wbudowany	ΤΔΚ
transformator	
Zakres temperatury	_ 25 °C + 55 ° C
roboczej	20 0 900 0
Aktywna metoda	Przesunięcie częstotliwości falownika od warunków nominalnych
antywyspowa	przy braku częstotliwości odniesienia (zmiana częstotliwości)
	Komunikacja
Wyświetlacz LCD	Ekran dotykowy LCD
Interfejs	RS/85/CAN
komunikacyjny	
Wyświetlacz	OLED+LED

1,5 – krotność znamionowej mocy PV: HPS obsługuje maksymalnie 1,5 – krotność znamionowej mocy PV, ale następujące dwa warunki (napięcie baterii i napięcie PV MPPT) muszą być spełnione.

Model	Napięcie baterii	Napięcie PV MPPT	Prąd rozruchowy	Maks. rzetężenie wyjściowe	Aktualna informacja zwrotna
HPS30	Powyżej 450V	Przekracza maks. napięcie akumulatora i powyżej 500 V	47,6 A	52 A	0A
HPS50	Powyżej 450V	Przekracza maks. napięcie	79,3 A	86,6 A	0A

		akumulatora i powyżej 550 V			
HPS100	Powyżej 450V	Przekracza maks. napięcie akumulatora i powyżej 650 V	158,7 A	173,2 A	0A
HPS120	Powyżej 450V	Przekracza maks. napięcie akumulatora i powyżej 550 V	190,5 A	207,8 A	0A
HPS150	Powyżej 450V	Przekracza maks. napięcie akumulatora i powyżej 550 V	238,1 A	259,8 A	0A

Po stronie PV znajdują się diody zapobiegające cofaniu PV. W przypadku zwarcia, HPS natychmiast odłączy wszystkie styczniki i wyłączniki automatyczne, aby ochronić inne urządzenie od napięciem.

Funkcje i specyfikacje transformatora izolującego

- 1. Funkcja buck-boost: spełnia minimalne napięcie akumulatora 352 V.
- 2. Izolacja elektryczna: izolacja pierwotna i wtórna w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
- 3. Transformacja star-delta: tworzenie linii N.

Model	HPS30
Pojemność	20K)/A
znamionowa	JUNVA
Częstotliwość	
znamionowa	50/00HZ
Pierwotne napięcie	200 \/
znamionowe	200 V
Napięcie	400.1/
znamionowe wtórne	400 V
Pierwotny prąd	96 6 A
znamionowy	00,0 A

Prąd znamionowy wtórny	43,3 A		
Grupa połączeń	Dyı	n11	
Strata bez obciążenia	185 W		
Utrata obciążenia (75 ºC)	875 W		
Wzrost temperatury	≤75 tys.		
Chłodzenie	A	F	
Stopień izolacji	ŀ	4	
Stopień ochrony	IP00		
Tryb uziemienia	Neutralny brak uziemienia		
Wytrzymałość dielektryczna	3000V, 60S, ≤15mA	3000V, 60S, ≤20mA	

10.2. Gwarancja fabryczna ATESS

• Okres gwarancji

Okres gwarancji na ten produkt wynosi jeden rok. Jeżeli w umowie określono inaczej, umowa ma pierwszeństwo.

W okresie gwarancyjnym klient jest zobowiązany do okazania personelowi serwisu faktury i daty zakupu. Jednocześnie oznaczenie na tabliczce znamionowej produktu powinno być czytelne i widoczne, w przeciwnym razie mamy prawo nie świadczyć usługi gwarancyjnej.

• Warunki gwarancji

W przypadku awarii w okresie gwarancyjnym bezpłatnie naprawimy lub wymienimy produkt. Klient powinien przewidzieć czas potrzebny na naprawę wadliwej maszyny.

• Zwolnienie z odpowiedzialności

W przypadku zaistnienia następujących okoliczności mamy prawo nie przeprowadzić gwarancji:

1. Produkty bez logo naszego;

2. Produkt lub komponent, który przekroczył ważny okres gwarancji;

3. Awaria lub uszkodzenie (takie jak wysoka temperatura, niska temperatura, zbyt mokro lub sucho, duża wysokość nad poziomem morza, niestabilne napięcie lub prąd itp.) spowodowane pracą w środowisku wykraczającym poza określone wymagania lub niewłaściwą instalacją, przechowywanie lub użytkowanie niezgodne z instrukcją;

4. Awaria lub uszkodzenie spowodowane nieautoryzowanym montażem, naprawą, modyfikacją lub demontażem, z wyjątkiem osób przez nas upoważnionych;

5. Awaria lub uszkodzenie spowodowane użyciem elementów niedostarczonych przez nas;

6. Awaria, uszkodzenie lub uszkodzenia transportowe spowodowane wypadkiem lub czynnikami ludzkimi (błąd obsługi, zarysowanie, przenoszenie, uderzenie, niewłaściwe podłączenie napięcia itp.);

7. Awaria lub uszkodzenie spowodowane siłą wyższą (taką jak trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, pożar itp.);

8. Awarie lub uszkodzenia spowodowane innymi czynnikami niż problemy z jakością dostarczonego produktu

10.3. Lista kontrolna dotycząca konserwacji i przeglądu systemu w trakcie pracy

Nr	Kategoria	Sprawdzany element	Metoda/ narzędzie	Norma	Wynik	Opis problemu	Częstotliwość sprawdzania
1		Czy wyświetlacz LCD urządzenia działa poprawnie	Oględziny ekranu	Wskazanie stanu pracy nie oznacza "usterki" ani "poważnej usterki"	 Prawidłowy Nieprawidłowy 		
2		Czy w historii zarejestrowano błąd, który spowodował zamknięcie	Oględziny	Żaden błąd nie spowodował wyłączenia	 Prawidłowy Nieprawidłowy 		
3	Kontrolo	Czy transmisja danych urządzenia monitorującego jest prawidłowa	Monitorowanie strony internetowej/ aplikacji	Monitorowane połączenia i transmisja danych są prawidłowe	 Prawidłowy Nieprawidłowy 		
4	stanu pracy systemu	Czy wentylator obraca się prawidłowo, a wylot powietrza jest właściwy (najpierw należy sprawdzić czy temperatura rejestrowana przez urządzenie osiąga stan uruchomienia wentylatora, która zwykle wynosi 60 °C)	Oględziny, kamera termowizyjna	Prawidłowe obroty, normalne wyjście powietrza	 Prawidłowy Nieprawidłowy 		Raz na miesiąc
5		Czy sprzęt emituje nieprawidłowy zapach lub dźwięk.	Węch, słuch	Brak niestandardowego dźwięku i zapachu	 Prawidłowy Nieprawidłowy 		
6		Przycisk zatrzymania awaryjnego (gdy system jest w trybie czuwania)	Kontrola manualna	Wyłącznik automatyczny zadziała po naciśnięciu wyłącznika awaryjnego	 Prawidłowy Nieprawidłowy 		

Nr	Kategoria	Sprawdzany element	Metoda/ narzędzie	Norma	Wynik	Opis problemu	Częstotliwość sprawdzania	
1		Czy w pomieszczeniu lub obudowie występuje wyciek wody lub inne ciała obce	Inspekcja wizualna	Brak wycieku wody lub ciała obcego	 Prawidłowy Nieprawidłowy 		Raz na	
2	Czyszczenie systemu	Czy w obudowie są gryzonie i owady, takie jak szczury, gekony, karaluchy, mrówki	Inspekcja wizualna	Brak zwierząt i owadów	 Prawidłowy Nieprawidłowy 		miesiąc	
3		Czy kabel zasilający jest luźny, niepodłączony	Inspekcja wizualna/Klucz	Brak luzu	 Prawidłowy Nieprawidłowy 			
4	Podłączenie kabla systemowego (kontrola przy wyłączonym zasilaniu)	Podłączenie kabla systemowego (kontrola przy wyłączonym zasilaniu)	Czy połączenie za pomocą kabla komunikacyjnego jest luźne	Śrubokręt	Brak luzu	 Prawidłowy Nieprawidłowy 		Raz na
5			Sprawdzić podłączenie uziemienia sprzętu	Inspekcja wizualna/ multimetr	<=4Ω	 Prawidłowy Nieprawidłowy 		miesiąc
6		Czy zewnętrzne podłączenie sprzętu jest uszkodzone	Inspekcja wizualna	Brak zniszczeń	 Prawidłowy Nieprawidłowy 			
7		Czy wewnątrz obudowy nie ma wilgoci i skroplin	Inspekcja wizualna	Brak kondensacji, wilgoci	 Prawidłowy Nieprawidłowy 			
8	8 Czyszczenie wewnętrzne	Czy wewnątrz obudowy znajduje się kurz	Inspekcja wizualna	Brak widocznego kurzu	 Prawidłowy Nieprawidłowy 		Raz na miesiąc	
9		Czy przednia i tylna osłona przeciwpyłowa jest zablokowana	Inspekcja wizualna	Brak blokady	 Prawidłowy Nieprawidłowy 			

10.4. Lista kontrolna dotycząca konserwacji i przeglądu systemu w trakcie przerwy w działaniu

10	Czy wewnątrz są wyraźne zniszczenia wyposażenia	Inspekcja wizualna	Brak zniszczeń	Prawidłowy Nieprawidłowy	
11	Czy wewnątrz obudowy znajduje się rdza	Inspekcja wizualna	Brak rdzy	□ Prawidłowy □ Nieprawidłowy	
12	Znaki bezpieczeństwa	Inspekcja wizualna	Znaki bezpieczeństwa nie są usunięte	□ Prawidłowy □ Nieprawidłowy	

Uwaga! Tabela wskazuje jedynie zalecaną częstotliwość konserwacji produktu. Rzeczywistą częstotliwość należy określić zgodnie z danym środowiskiem instalacji. Pole elektryczne, lokalizacja i środowisko lokalizacji będą miały wpływ na częstotliwość konserwacji. Jeśli środowisko pracy jest wietrzne i zakurzone, konieczne jest skrócenie okresu i zwiększenie częstotliwości przeglądu.

10.5. Tryb EMS komenda RS485 (tryb EMS to tryb DRM)

	HPS30
Polecenie włączenia	01 06 00 00 00 01 48 0A
Polecenie wyłączenia	01 06 00 00 00 00 89 CA
Włącz tryb EMS	01 06 00 20 00 01 49 C0
Wyłącz tryb EMS	01 06 00 20 00 00 88 00
Skoryguj AC→DC	01 06 00 22 00 01 E8 00
Falownik DC→AC	01 06 00 22 00 00 29 C0
0% wskaźnik zasilania DC/AC	01 06 00 23 00 00 78 00
25% wskaźnik zasilania DC/AC	01 06 00 23 00 08 79 C6
50% wskaźnik zasilania DC/AC	01 06 00 23 00 0F 38 04
75% wskaźnik zasilania DC/AC	01 06 00 23 00 17 38 0E

50% znamionowej mocy fotowoltaicznej	01 06 00 21 00 0F 99 C4
100% znamionowej mocy fotowoltaicznej	01 06 00 21 00 1E 59 C8

Opis formuły instrukcji RS485 AB CD EF GH IJ KL MN OP AB: 485 adres komunikacyjny CD: Kod funkcji EF GH: Adres rejestru IJ KM: Wartość MN OP: CRC sprawdza wartość pierwszych 6 bitów

Dodatek pokazuje tylko część instrukcji sekcji mocy. Proszę napisać wymagane instrukcje zgodnie z formułą instrukcji 485 i sterować naszym protokołem Modbus RTU.